

Manuale di servizio

Serie SPLIT G

INDICE

Precauzioni e avvertenze

1 Clima	tizzatori sistema Split FT18/25/35/45/60G a solo raffreddamento	
1. Schem	a e denominazione dei collegamenti elettrici scheda a circuiti stampati	2
(1)	Serie FT18 / 25 / 35G	
(2)	Serie FT45 / 60G	
(3)	Scheda a circuiti stampati per Foto e Display (per tutti i modelli a raffreddamento)	
2. Elenco	delle funzioni	7
3. Funzio	ni principali	8
(1)	Deumidificazione programmata	8
(2)	Funzione di monitoraggio del raffreddamento	
(3)	Funzione di protezione antigelo	10
(4)	Funzione di riavvio automatico	11
(5)	Funzione di attesa per 3 minuti	11
(6)	Oscillazione automatica dei deflettori	11
(7)	Impostazione automatica del flusso d'aria (Velocità automatica del ventilatore)	11
(8)	Funzione di impostazione del circuito notturno	
(9)	Prova di funzionamento	12
(10)	Funzionamento di emergenza (Interruttore di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO)	13
(11)	Funzionamento Powerful	13
(12)	Indicatore per la verifica del filtro	14
4. Config	urazione dell'impianto	. 15
(1)	Unità interna ed esterna	. 15
(2)	Telecomando ARC417A1	. 17
(3)	Funzionamento del telecomando	. 18
5. Schem	a a blocchi per la diagnosi dei guasti	. 23
6. Diagno	si dei guasti mediante telecomando a raggi infrarossi	. 34
7. Prova	di funzionamento mediante telecomando a raggi infrarossi	. 36
8. Funzio	namento indipendente dei climatizzatori (2 unità per ambiente)	. 36
9. Contro	llo centralizzato (per KRC72, KRP411A1S e KRP410A11S)	. 36

2 Climatizzatori sistema Split FTY18/22/35/45/60G a pompa di calore

1. 8	Schem	a e denominazione dei collegamenti elettrici della scheda a circuiti stampati	38
	(1)	Serie FTY18 / 22 / 35G	38
	(2)	Serie FTY45 / 60G	
	(3)	Scheda a circuiti stampati per Foto e Display (per tutti i modelli a pompa di calore)	42
2. E	Elenco	delle funzioni	43
3. F	unzio	ni principali	44
	(1)	Funzione Powerful	44
	(2)	Funzionamento di emergenza (interruttore di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO)	
	(3)	Filtro purificatore d'aria	
	(4)	Pannello lavabile	35
	(5)	Riavvio automatico	45
	(6)	Modalità di funzionamento	45
	(7)	Funzione di monitoraggio	
	(8)	Controllo della protezione antigelo	
	(9)	Controllo del sovraccarico	
	(10)	Flusso a 3 fasi	
	(11)	Oscillazione automatica	
	(12)	Velocità automatica del ventilatore	
	(13)	Avviamento a caldo	
	(14)	Funzione notturna	
	(15)	Funzionamento di sbrinamento	
		Funzione di raffreddamento forzato	
	(17)	Indicatore per la verifica del filtro	51
4. (Config	urazione dell'impianto	52
	(1)	Unità interna ed esterna	52
	(2)	Telecomando ARC417A3	53
	(3)	Funzionamento del telecomando	54
5. C	Diagno	osi dei guasti	60
	(1)	Generalità	60
	(2)	Diagnosi dei guasti mediante telecomando a raggi infrarossi	
	(3)	Schema a blocchi delle diagnosi	
6. F	Prova (di funzionamento	77
/. г	unzio	namento indipendente del climatizzatore	/8
8. C	Contro	llo centralizzato (per KRC72, KRP411A1S e KRP410A11S)	78
		ello di commutazione per la funzione di controllo	
Αp	pendio	e	79
	(1)	Miglioramenti apportati alle procedure di smontaggio dei componenti (serie FT(Y)45/60G)	79
	(2)	Procedura di smontaggio (Modelli a solo raffreddamento e a pompa di calore)	_
	•	serie FT18 / 25 / 35G e FTY18 / 22 / 35G	81
	(3)	Procedure di smontaggio (Modelli a solo raffreddamento e a pompa di calore)	
			101

3. Climat	tizzatori sistema Split FT40G a solo raffreddamento	
1. Elenco	delle funzioni	124
2. Schen	na e denominazione dei collegamenti elettrici della scheda a circuiti stampati	125
3. Funzio	oni	127
(1)	Deumidificazione programmata	127
(2)	Funzione di monitoraggio del raffreddamento	
(3)	Funzione di protezione antigelo	129
(4)	Funzionamento con la funzione timer di SPEGNIMENTO	130
(5)	Funzionamento con la funzione timer di ACCENSIONE	
(6)	Funzione di compensazione in caso di interruzione di energia elettrica	
(7)	Funzione di attesa per 3 minuti	
(8)	Oscillazione automatica dei deflettori	132
(9)	Funzione di rilevamento del cablaggio errato (prevenzione contro eventuali guasti della scheda a circuiti stampati)	122
(10)	Velocità automatica del ventilatore	
(11)	Funzione di impostazione del circuito notturno	
(12)	Funzione a tempo ridotto (solo per prova)	
(13)	Funzione Powerful	
(14)	Prova di funzionamento	
(15)	Accensione / spegnimento eseguiti dall'unità	134
	na a blocchi delle diagnosi dei guasti	
5. Diagn	osi dei guasti mediante telecomando a raggi infrarossi serie ARC417	139
6. Prova	di funzionamento eseguita mediante telecomando a raggi infrarossi	141
7. Funzio	onamento indipendente dei climatizzatori (2 unità per ambiente)	141
8. Contro	ollo centralizzato (per KRC72, KRP411A1S e KRP410A11S)	141
	ce	
(1) (2)	Procedure di smontaggio (Modelli a solo raffreddamento e a pompa di calore) FT(Y)40GV1NB	
(2)	FI(T)40GV IND	142
4. Climat	tizzatori sistema Split FTY40G a pompa di calore	159
1. Elenco	delle funzioni	160
2. Funzio	oni	161
(1)	Descrizione delle funzioni	161
(2)	Diagrammi relativi all'assieme scheda a circuiti stampati	
3. Diagn	osi dei guasti	168
(1)	Generalità	169
(2)	Diagnosi mediante telecomando	
(3)	Schema a blocchi delle diagnosi	
4. Varie		183
(1)	Commutazione della funzione di controllo mediante recisione dei ponticelli. Co	ndice
\ ' /	del ponticello sulla scheda a circuiti stampati dell'unità interna	
(2)	Funzionamento indipendente di due climatizzatori	
(3)	Prova di funzionamento eseguita mediante telecomando	

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- Prima di attivare il sistema e per utilizzarlo correttamente, leggere attentamente le avvertenze e precauzioni di seguito riportate.
- Nel presente manuale le precauzioni per l'utente sono suddivise nelle due sequenti categorie:

/!\ AVVERTENZE

La mancata osservanza delle avvertenze potrebbe comportare gravi consequenze, quali morte o gravi lesioni



PRECAUZIONI

La mancata osservanza delle precauzioni potrebbe comportare gravi lesioni o danni materiali e, in talune condizioni, anche gravi conseguenze.

Una volta letto il manuale, conservarlo in un luogo facilmente accessibile all'utente per consultarlo ogni volta che ciò si renda necessario.



AVVERTENZE

NON tentare di allungare il cavo di alimentazione collegandolo ad un altro cavo o utilizzando una prolunga.

(La mancata osservanza di questa avvertenza provoca folgorazioni, surriscaldamento o incendio).



NON danneggiare o deformare il cavo di alimentazione.

(Ponendovi sopra oggetti pesanti o tendendolo eccessivamente, il cavo di alimentazione risulterà danneggiato, con consequenti folgorazioni o incendio).

FARE ATTENZIONE a non esporsi all'aria fredda per troppo tempo e a non raffreddare eccessivamente l'ambiente.

(Ciò inciderebbe negativamente sulle condizioni fisiche delle persone e potrebbe essere causa di problemi di salute) NON inserire oggetti (quali dita, bastoncini ecc.) nelle prese e nelle uscite dell'aria.

(Dal momento che il ventilatore ruota a velocità elevata, ciò causerebbe gravi lesioni).

NON tentare di riparare, spostare o reinstallare il climatizzatore senza l'intervento di personale tecnico specializzato.

(Operazioni errate sono causa di folgorazioni, incendi ecc. Per riparazioni e spostamenti, rivolgersi al rivenditore di apparecchiature elettriche presso il quale è stato acquistato il climatizzatore).

NON tentare di installare il climatizzatore senza l'intervento di personale tecnico specializzato.

(Operazioni errate sono causa di folgorazioni, incendi ecc. Per riparazioni e spostamenti, rivolgersi al rivenditore di apparecchiature elettriche presso il quale è stato acquistato il climatizzatore).

In presenza di anomalie (ad esempio puzza di bruciato), interrompere immediatamente il funzionamento e spegnere l'interruttore elettrico.

(La prosecuzione del funzionamento dell'unità in presenza di anomalie è causa di problemi, folgorazioni, incendio ecc. Se l'unità funziona in modo anomalo, rivolgersi al rivenditore di apparecchiature elettriche presso il quale è stato acquistato il climatizzatore).



NON utilizzare l'unità per scopi diversi da quelli specificati.

(Si prega di non utilizzare l'unità per conservare o proteggere strumenti di precisione, cibo, animali, piante, lavori artistici e prodotti in genere. Ciò potrebbe causare un deterioramento della qualità).




NON azionare gli interruttori con le mani bagnate.

(Ciò potrebbe causare folgorazione).




Di tanto in tanto assicurare il RICAMBIO D'ARIA agli ambienti.

(Fare attenzione specialmente quando insieme al climatizzatore vengono utilizzate apparecchiature a combustione. Una ventilazione insufficiente potrebbe causare mancanza di ossigeno).




NON lavare il climatizzatore con acqua.

(Ciò potrebbe causare folgorazione).




PRIMA di effettuare la pulizia dell'unità, accertarsi di averne arrestato il funzionamento e di spegnere l'interruttore elettrico.

(Dal momento che la velocità di rotazione del ventilatore è molto elevata, la pulizia dell'unità eseguita durante il funzionamento potrebbe causare gravi lesioni).




SE si prevede di non utilizzare il climatizzatore per un lungo periodo di tempo, spegnere l'interruttore elettrico.

(Se l'interruttore rimane acceso, il climatizzatore consuma molta elettricità. In tal modo si ridurrà il consumo di energia elettrica).



DOPO un utilizzo prolungato, controllare che il supporto non sia danneggiato.

(Se l'eventuale danno non viene riparato, l'unità potrebbe cadere e provocare gravi lesioni).



(L'oggetto o la persona potrebbe cadere, con consequenti gravi lesioni).



NON posizionare al di sotto dell'unità esterna oggetti che devono stare al riparo dall'umidità.

(In fase di raffreddamento, alcune gocce d'acqua potrebbero fuoriuscire dai raccordi delle tubazioni).

NON posizionare al di sotto dell'unità interna oggetti che devono stare al riparo dall'umidità.

(È possibile che alcune gocce d'acqua fuoriescano dall'unità se il tasso di umidità è superiore all'80% o se il tubo flessibile di drenaggio è intasato).



PRECAUZIONI

NON esporre direttamente nessuna apparecchiatura di combustione all'aria emessa dal climatizzatore oppure al di sotto dell'unità interna.

(Ciò potrebbe causare una combustione incompleta o deformazione dovuta all'eccessivo calore).



NON esporre direttamente piante o animali al flusso dell'aria.

(Ciò potrebbe avere effetti negativi sulle piante o sugli animali).



NON porre sull'unità recipienti contenenti acqua.

(Se l'acqua penetra all'interno dell'unità, l'isolamento elettrico si deteriora e ciò potrebbe essere causa di folgorazioni).



NON collegare l'apparecchio ad una rete elettrica diversa da quella specificata.

(Potrebbero verificarsi problemi o incendio).



MAI tentare di modificare il climatizzatore.

(Ciò potrebbe essere causa di incidenti).



NON ostruire le prese e le uscite d'aria.

(Le prese e le uscite d'aria ostruite potrebbero causare problemi o diminuire l'efficienza dell'unità).





ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO A TERRA del climatizzatore.

(La mancata esecuzione della messa a terra potrebbe causare folgorazioni. Non collegare il filo di terra ad una tubazione del gas o dell'acqua, ai parafulmini o ad un filo di terra della linea telefonica).

IN BASE Al diversi tipi di ambiente, deve essere installato un interruttore di dispersione a terra.

(La mancata installazione dell'interruttore automatico rivelatore di dispersione a massa potrebbe causare folgorazioni).



NON posizionare l'unità in un luogo in cui potrebbero verificarsi perdite di gas infiammabile.

(Il gas fuoriuscito potrebbe permanere intorno all'unità ed essere causa di incendio).




SISTEMARE il tubo flessibile di drenaggio in modo tale da assicurare un drenaggio regolare.


(L'ostruzione del tubo di scarico potrebbe causare umidità nelle pareti, sui mobili ecc.).





Climatizzatori Sistema Split FT18, 25, 35, 45, 60G a solo raffreddamento



FT18G FT25G FT35G FT45G FT60G









1. Schema e denominazione dei collegamenti elettrici della scheda a circuiti stampati

(1) Serie FT18 / 25 / 35G

Scheda a circuiti stampati 1 (Controllo)




Scheda a circuiti stampati 2 (Alimentazione)




(2) Serie FT45 / 60G

Scheda a circuiti stampati 1 (Controllo)




Scheda a circuiti stampati 2 (Alimentazione)



S1: Connettore per il motore del ventilatore

(3) Scheda a circuiti stampati per Foto e Display (per tutti i modelli a solo raffreddamento)



2. Elenco delle funzioni

MODELLI	Serie FT18, 25, 35G	Serie FT45, 60G
WIODELLI	Raffreddamento	Raffreddamento
<funzioni></funzioni>		
Riavvio automatico	0	0
Indicatore del filtro	0	0
Purificazione aria con funzione disinfettante e deodorante	0	0
Interruttore di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO posto sul corpo dell'unità	0	0
Pannello lavabile	0	0
Modalità powerful	0	0
Oscillazione automatica (con moto verticale)	0	0
Velocità automatica del ventilatore	0	0
Timer a 24 ore	0	0
Funzione notturna	0	0
Auto diagnosi	0	O
Lunghezza massima delle tubazioni	25	30

3. Funzioni principali


(1) Deumidificazione programmata

Attraverso la funzione del microcomputer, la deumidificazione programmata riduce l'umidità mantenendo un abbassamento di temperatura minimo. La temperatura ambiente e la portata dell'aria non possono essere controllati con il pulsante di regolazione della temperatura ambiente né con il pulsante di regolazione della portata aria in quanto vengono controllati automaticamente. Quando viene attivata la funzione di deumidificazione programmata, ha inizio il processo di deumidificazione che viene ripetuto alternando 4 minuti di deumidificazione e 5 minuti di sospensione. Quando la temperatura ambiente aumenta, il processo appena descritto viene ripetuto dall'inizio.

Temperatura ambiente all'inizio della deumidificazione programmata	Temperatura di attivazione della deumidificazione programmata *1	Differenza *2
Superiore a 24 °C	Temperatura ambiente all'inizio della deumidificazione programmata	1,5 gradi
18°C~24°C	Temperatura ambiente all'inizio della deumidificazione programmata	1,0 gradi
Inferiore a 18 °C	18°C	1,0 gradi


^{*1} Temperatura di attivazione della deumidificazione (compressore attivato)

^{*2} Differenza di temperatura ambiente tra l'attivazione e la sospensione della deumidificazione



NOTA 1. La funzione di deumidificazione programmata non viene attivata quando la temperatura ambiente è uguale o inferiore a 18 °C.


2. Nella funzione di monitoraggio, il ventilatore inizia a ruotare 5 secondi dopo che il compressore è entrato in funzione.



(2) Funzione di monitoraggio del raffreddamento

La funzione di monitoraggio viene attivata quando vengono sospese le funzioni di deumidificazione programmata e di raffreddamento.

Compressore attivato
---- Compressore disattivato



- T_{OF}: Timer di protezione per ripetizione ciclo del compressore (timer di 3 minuti)
- T_{M1}: Timer di 5 minuti
- T_{M2}: Timer di 4 minuti
- <A> In fase di raffreddamento: Temperatura impostata mediante telecomando a raggi infrarossi In fase di deumidificazione: Temperatura al momento della sospensione
- Temperatura impostata mediante telecomando a raggi infrarossi + 1 grado (Raffreddamento) Temperatura impostata (Deumidificazione)

Anche se la temperatura di aspirazione rimane compresa nell'intervallo di differenza, il compressore viene acceso e spento a intervalli regolari.

DETTAGLIO: Il timer di 5 minuti si attiva quando la temperatura di aspirazione ritorna ad <A> (punto b) dopo essere scesa ad <A> e quando si disattiva il compressore (punto a).

Una volta avvenuto quanto sopra, quando la temperatura di aspirazione è compresa nell'intervallo di differenza, anche dopo un intervallo di 5 minuti, il compressore entra in funzione forzatamente (punto c).

Quando la temperatura di aspirazione continua ad essere compresa nell'intervallo di differenza, dopo altri 4 minuti di funzionamento, il compressore viene arrestato forzatamente (punto d).

I timer di 4 e 5 minuti si attivano solo quando la temperatura è compresa nell'intervallo di differenza, e se la temperatura di aspirazione dell'aria viene raggiunta in o <A> durante il conteggio, i timer vengono azzerati e il compressore viene acceso o spento.

(Da notare, tuttavia, che la funzione di posizionamento del compressore in un timer di protezione di 3 minuti per la ripetizione del ciclo del compressore è fornita al punto e).

Quando il compressore è spento, il funzionamento del ventilatore unità interna viene controllato dalla presa intermedia A durante la modalità di raffreddamento.

Nella modalità di deumidificazione, il ventilatore unità interna inizia a funzionare cinque secondi dopo l'inizio della compressione e termina quando il compressore si disattiva.

	Α
Serie FT18, 25, 35G	Impostazione del telecomando
Serie FT45, 60G	Impostazione del telecomando

(3) Funzione di protezione antigelo


Quando la temperatura dello scambiatore di calore unità interna scende sotto "A" °C durante il raffreddamento o la deumidificazione,

- il compressore e il ventilatore unità esterna vengono spente forzatamente, e
- il ventilatore unità interna ruota alla presa intermedia L (in fase di raffreddamento) o alla presa intermedia W2 (in fase di deumidificazione programmata).

Da notare che questa funzione viene attivata solamente 6 minuti dopo l'attivazione del compressore.

Quando lo scambiatore di calore unità interna raggiunge la temperatura di "B" °C, il compressore e il ventilatore unità esterna riprendono il funzionamento. Tuttavia, poiché il timer di protezione per ripetizione ciclo del compressore (timer di 3 minuti) ha la priorità, il compressore e il ventilatore unità esterna non riprendono il funzionamento fino a quando il timer non si disattiva.

	Α	В	W2
Serie FT18, 25, 35G	3	13	LL
Serie FT45, 60G	3	13	LL



(4) Funzione di riavvio automatico

Nel caso in cui dovesse verificarsi un'interruzione di energia elettrica (anche solo per un momento), una volta ripristinata l'alimentazione l'unità riprenderà a funzionare nella stessa condizione in cui si trovava prima dell'interruzione.


(Nota) Sono necessari 3 minuti prima che l'unità riprenda a funzionare in quanto viene attivata la funzione di attesa per 3 minuti.

(5) Funzione di attesa per 3 minuti

Una volta disattivato, il compressore riprende il funzionamento dopo 3 minuti +0 sec / -10 sec.

(6) Oscillazione automatica dei deflettori

Gli angoli di oscillazione automatica sono di circa "A" gradi quando il ventilatore è in funzione, e di circa "B" gradi quando sono attivate le funzioni di deumidificazione programmata e di raffreddamento. L'oscillazione con movimento verticale dei deflettori estende la direzione del vento emesso.




Deumidificazione, raffreddamento e ventilazione

	Α	В	С
Serie FT18, 25, 35 G	20°	5° ←→2 5°	0°↔25°
Serie FT45, 60G	20°	15° ← →40°	15° ←→ 40°

Note sulle angolazioni dei deflettori

 Il diffusore rimane aperto nelle modalità DEUMIDIFICAZIONE, RAFFREDDAMENTO o VENTILAZIONE.




NOTA

A meno che non venga selezionata la modalità [OSCILLAZIONE], nelle modalità DEUMIDIFICAZIONE o RAFFREDDAMENTO è necessario impostare il deflettore con un'angolazione quasi orizzontale per ottenere le migliori prestazioni.

(7) Impostazione automatica del flusso d'aria (Velocità automatica del ventilatore)


Se nella modalità di raffreddamento è stato selezionato il flusso d'aria automatico, il flusso del vento emesso viene determinato in base alla temperatura ambiente e all'impostazione della temperatura.



(8) Funzione di impostazione del circuito notturno

Questa modalità mantiene automaticamente una temperatura leggermente più elevata rispetto a quella impostata. In tal modo non ci si dovrà più preoccupare dell'eccessivo raffreddamento durante la notte, risparmiando inoltre sul consumo di elettricità.

- Impostare il timer di spegnimento.
- L'unità provvederà a raffreddare l'ambiente per 1 ora alla temperatura impostata a partire da quando il timer inizia il conteggio.
- A questo punto, l'unità aumenterà la temperatura di 0,5 °C rispetto a quella impostata e opererà in raffreddamento per 30 minuti
- Quindi l'unità aumenterà la temperatura di altri 0,5 °C e continuerà a raffreddare a quella temperatura.
- L'impostazione forzata del timer di spegnimento sposta la regolazione del flusso d'aria sull'impostazione della presa intermedia L.
- È possibile modificare l'impostazione del flusso d'aria durante il funzionamento del timer di spegnimento. Questa operazione, tuttavia, annulla la funzione di aumento graduale della temperatura impostata.




Nota: Non è possibile impostare l'aumento della temperatura in modalità automatica o di deumidificazione.

(9) Prova di funzionamento

È possibile effettuare una prova di funzionamento del compressore indipendentemente dalla temperatura ambiente e senza accendere e spegnere il compressore mediante il termistore.

Il compressore può essere attivato per 30 minuti sia nella modalità di deumidificazione sia in quella di raffreddamento, anche se risulta spento sul termostato. Ciò è possibile impostando la modalità di prova dal telecomando.



Funzionamento di prova mediante telecomando

- (1) Premere il pulsante di accensione / spegnimento per attivare il sistema.
- (2) Premere simultaneamente i pulsanti SU, GIÙ e MODALITÀ.
- (3) Premere due volte il pulsante MODALITÀ.
 (Sul display verrà visualizzato il simbolo "T" ad indicare che è stata selezionata la modalità di funzionamento di prova)
- (4) La modalità di funzionamento di prova ha una durata di circa 30 minuti dopodiché l'unità passa in modalità normale. Per uscire dal funzionamento di prova, premere il pulsante di accensione / spegnimento.
- Una volta completato il funzionamento di prova, impostare la temperatura ad un livello normale (da 26 °C a 28 °C).
- A scopo di protezione, una volta spento, il sistema disabilita l'accensione per 3 minuti.


(10) Funzionamento di emergenza (Interruttore di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO)

L'unità può essere accesa semplicemente premendo l'interruttore di accensione / spegnimento. Ciò risulta utile quando manca il telecomando o se le batterie sono scariche.

La condizione di funzionamento è la seguente:

Modalità di funzionamento	Raffreddamento
Velocità del ventilatore	Automatica
Temperatura impostata	22 °C

Premendo nuovamente l'interruttore l'unità si spegnerà.



(11) Funzionamento Powerful

Durante il raffreddamento e la deumidificazione programmata, premendo il pulsante POWERFUL sul telecomando l'impostazione del termistore passa sull'impostazione minima del telecomando e il ventilatore funziona alla massima velocità (Nota). Durante la ventilazione, l'aria viene emessa alla massima velocità del ventilatore.

Nota ... Massima velocità del ventilatore = presa intermedia H impostata mediante telecomando + 50 giri/min

Note sul funzionamento POWERFUL

- In modalità di RAFFREDDAMENTO
 - Per aumentare al massimo l'effetto di raffreddamento, l'impostazione della temperatura è fissata a 18 °C e la portata del flusso d'aria è fissata all'impostazione massima. (Presa intermedia H + 50 giri/min)
 - Non è possibile modificare le impostazioni della temperatura e del flusso d'aria.
- In modalità di DEUMIDIFICAZIONE
 - L'impostazione della temperatura viene ridotta di 3 °C e la portata del flusso d'aria viene leggermente aumentata. Se si desidera una maggiore deumidificazione, è possibile eseguire nuovamente il funzionamento POWERFUL.

(12) Indicatore per la verifica del filtro

■ L'indicatore per la verifica del filtro, collocato al centro dell'unità, indica quando devono essere puliti i filtri dell'aria.

L'indicatore segnalerà il momento più opportuno per eseguire la pulizia, in base al tipo di ambiente (luogo polveroso oppure no). In tal modo, oltre a non dimenticare di pulire i filtri, si eviterà anche una riduzione delle prestazioni dell'impianto causata dai filtri intasati, nonché inutili sprechi di energia elettrica, riducendone il consumo di circa l'8%.

<Significato dell'indicazione>

- Rilevamento in base alle ore di funzionamento e alla tensione del motore del ventilatore
- 1) Intasamento del filtro (*)



2) Ore di funzionamento accumulate




Indica il primo dei punti 1) o 2) summenzionati.

* Questo indicatore utilizza la caratteristica che provoca la caduta di tensione del motore del ventilatore quando il ventilatore a flusso incrociato si intasa, ma non rileva in alcun modo il livello di intasamento del filtro.


Nota:

- Quando l'alimentazione viene azzerata, le ore di funzionamento accumulate non vengono azzerate.
- Una volta terminata la pulizia e il montaggio dei filtri, premere il pulsante di azzeramento collocato all'interno del pannello dell'unità.




4. Configurazione dell'impianto

(1) Unità esterna ed interna Unità interna




Unità esterna



Apertura della griglia anteriore




(2) Telecomando ARC417A1




(3) Funzionamento del telecomando


1) Preparazione al funzionamento




■ Impostazione dell'orologio









(L'impostazione dell'orario è ora terminata)


■ Accendere l'interruttore

 All'accensione, l'interruttore apre il deflettore e poi lo richiude. (Si tratta di una procedura normale)

2) Funzionamento nelle modalità di DEUMIDIFICAZIONE / RAFFREDDAMENTO / VENTILAZIONE

Il climatizzatore funziona con le impostazioni desiderate.

Dalla prossima volta in poi, il climatizzatore funzionerà con le stesse impostazioni.



■ Per modificare l'impostazione della temperatura:

Modalità di DEUMIDIFICAZIONE o VENTILAZIONE	Modalità di RAFFREDDAMENTO	
	Premere il pulsante 🗘 per aumentare la	
Non è possibile	temperatura e il pulsante 💍 per diminuirla.	
modificare l'impostazione della	Impostare la temperatura desiderata.	
temperatura.		

■ Per modificare l'impostazione della portata del flusso d'aria:



• Diminuendo la portata del flusso d'aria, anche l'effetto di raffreddamento diminuisce.


■ Per modificare la direzione del flusso d'aria

(Vedere pag. 20)


3) Regolazione della direzione del flusso d'aria

È possibile regolare la direzione del flusso d'aria per un maggiore confort.

■ Regolazione dell'aletta orizzontale (deflettore)



■ Regolazione delle feritoie di ventilazione





• Prestare molta attenzione quando si regolano le feritoie di ventilazione. Dietro l'uscita d'aria è collocato il ventilatore che ruota ad alta velocità.

4) Funzionamento del timer


La funzione timer è utile per accendere e spegnere automaticamente il climatizzatore di notte o al mattino. Le funzioni TIMER DI SPEGNIMENTO e TIMER DI ACCENSIONE possono essere utilizzate anche in combinazione.

■ Funzionamento del TIMER DI SPEGNIMENTO Accertarsi che l'orologio indichi l'ora esatta. In caso contrario, impostare l'orologio con l'ora corrente (vedere pag. 18) () ON/OFF OFF TIMER Premere il pulsante (o) quando il climatizzatore è in funzione. Viene visualizzato Premere i pulsanti "freccia su" o "freccia giù" fino a quando non viene **●** (<u>A</u>) visualizzato l'orario desiderato. Ogni volta che viene premuto l'uno o l'altro pulsante, l'impostazione dell'orario aumenta o diminuisce di dieci minuti. Tenendo premuti l'uno o l'altro pulsante, l'impostazione cambia rapidamente. Premere nuovamente il pulsante (0) La spia TIMER si accende. ■ Per annullare la funzione TIMER: Premere il pulsante O.

■ Funzionamento del TIMER DI ACCENSIONE

 Accertarsi che l'orologio indichi l'ora esatta. In caso contrario, impostare l'orologio con l'ora corrente (vedere pag. 18)

La spia TIMER si spegne.



Funzionamento combinato delle funzioni TIMER DI ACCENSIONE e TIMER DI SPEGNIMENTO

Di seguito viene riportato un esempio di impostazione combinata dei due timer.

(Esempio)





ATTENZIONE


- Impostare nuovamente il timer nei casi di seguito riportati:
 - Dopo aver spento un interruttore.
 - Dopo un'interruzione di energia elettrica.
 - Dopo la sostituzione delle batterie nel telecomando.

5) Funzionamento powerful

Il funzionamento POWERFUL accresce rapidamente l'effetto di raffreddamento in qualsiasi modalità di funzionamento. È possibile ottenere la massima potenza semplicemente premendo un pulsante.

- Premendo il pulsante (POWERFUL) durante il funzionamento dell'unità viene avviato il funzionamento POWERFUL.
- Il funzionamento POWERFUL ha una durata di 20 minuti. Dopodiché il sistema riprende automaticamente a funzionare con le impostazioni utilizzate prima del funzionamento POWERFUL.






■ Per annullare il funzionamento POWERFUL:


Note sul funzionamento POWERFUL


- In modalità di RAFFREDDAMENTO
 Per aumentare al massimo l'effetto di raffreddamento,
 la temperatura è stata impostata a 18 °C e la portata
 del flusso d'aria è stata impostata al massimo livello.


 Non è possibile modificare le impostazioni della
 temperatura e del flusso d'aria.
- L'impostazione della temperatura viene diminuita di 3 °C e la portata del flusso d'aria viene leggermente aumentata.
- In modalità VENTILAZIONE
 La portata del flusso d'aria è impostata al massimo livello.


5. Schema a blocchi per la diagnosi dei guasti



















Verifica della tensione in uscita della scheda a circuiti stampati (2) dell'unità interna


- (1) Verificare la connessione del connettore (accertarsi che il filo non sia spezzato o danneggiato).
- (2) Controllare quanto segue in presenza e in mancanza di alimentazione.
- Tensione in uscita di circa 12 VCC tra i pin 4 e 6.
- Tensione in uscita di circa 5 VCC tra i pin 4 e 7.





Verifica dell'impulso della velocità di rotazione della scheda a circuiti stampati (2) dell'unità interna


- (1) Verificare la connessione del connettore.
- (2) Con l'unità alimentata ma non in funzione e con il connettore collegato, verificare che vengano generati due impulsi in ingresso tra i pin 1 e 3 quando il motore del ventilatore viene ruotato una sola volta manualmente.



Verifica N. 3

Verifica dell'impulso della velocità di rotazione della scheda a circuiti stampati (1) dell'unità interna

- (1) Verificare la connessione del connettore
- (2) Con l'unità alimentata ma non in funzione e con il connettore collegato, verificare che vengano generati due impulsi in ingresso tra i pin 4 e 8 quando il motore del ventilatore viene ruotato una sola volta manualmente.



Verifica dell'uscita della scheda a circuiti stampati (2) dell'unità interna

(1) Verificare la connessione del connettore.
(2) Verificare che venga generata una tensione in uscita di 0 – 50 VCC.

S1

4

Uscita per il motore del ventilatore (0 ~ 50 V)

Misurare la tensione tra i pin 3 e 4.

2

Ingresso per l'impulso della velocità di rotazione

Verifica N. 5


Verifica dell'uscita della scheda a circuiti stampati (1) dell'unità interna

(1) Verificare la connessione del connettore. (2) Verificare che venga generata una tensione CC compresa tra 0 e 5 V tra i pin 4 e 5. S37 Ingresso per l'impulso della velocità di rotazione 7 \ 12V 6 5 Uscita per il controllo del ventilatore · Misurare la tensione tra 4 e 5. 4 3 Punto con tensione zero Ingresso per la funzione del dispositivo di protezione 2 Uscita MR

Verifica del cavo di interconnessione

(1) Con l'unità non alimentata, verificare il cavo di interconnessione tra l'unità esterna e quella interna.

Adeguare il cavo
 Lato unità interna
 Lato unità esterna
 1
 2
 2



 Negli esempi 1, 2, 4 o 5
 È impossibile azionare l'unità in quanto non può ricevere il segnale di funzionamento dal telecomando e dall'interruttore di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO sull'unità interna. (Negli esempi 1 e 5 l'unità esterna funziona continuativamente poiché è alimentata)

• Nell'esempio 3

L'unità si arresta immediatamente dopo l'avvio.


Il LED di funzionamento lampeggia e viene visualizzato il codice di guasto "EO" sul telecomando a raggi infrarossi.

6. Diagnosi dei guasti mediante telecomando a raggi infrarossi

Serie ARC417

Nei telecomandi serie ARC417, le sezioni del display della temperatura presenti sull'unità principale indicano dei codici di corrispondenza. (1) Quando il pulsante di annullamento del timer viene tenuto premuto per 5 secondi, l'indicazione "00" lampeggia sulla sezione del display relativa alla temperatura.

<Coperchio in posizione aperta>



- (2) Premere ripetutamente il pulsante per l'annullamento del timer fino a quando non viene emesso un segnale acustico prolungato.
 - L'indicazione del codice cambia secondo l'ordine seguente e viene notificata con un segnale acustico prolungato.

N.	Codice	N.	Codice	N.	Codice		
1	00	11)	ĽЧ	21)	EΊ		
2	E5	12	EO	22	U2		
3	Н8	13	J3	23	ЯJ		
4	UЧ	14	<i>E9</i>	24)	UF		
(5)	<i>9</i> 6	15	J6	25	Al		
6	LY	16	סט				
7	E6	17	UR				
8	L5	18	H9				
9	A5	19	PY	Nota: I numeri di codice rappresentati con le			
10	F3	20	LC	sfondo grigio si riferiscono ai modelli a solo raffreddamento.			

< Note >

- 1. L'emissione di un segnale acustico breve e di altri due consecutivi indica che i codici non corrispondono.
- 2. Per cancellare la visualizzazione del codice, tenere premuto il pulsante per l'annullamento del timer per 5 secondi. La visualizzazione del codice scompare da sola anche quando il pulsante non viene premuto per 1 minuto.

Indicazione del numero di codice

In caso di funzionamento anomalo, il relativo codice lampeggia sul display della temperatura del telecomando.

	Codice	Significato		Codice	Significato	
C:-+	00	Normale				
Sistema	UF	Cablaggio errato tra le unità				
	RI	Scheda a circuiti stampati unità interna difettosa	Unità	E0	Funzione per i dispositivi di protezione	
	R5	Protezione antigelo				
Unità	85 Guasto al motore del ventilatore		esterna			
interna	СЧ	Sensore dello scambiatore di calore guasto				
	<i>C9</i>	Sensore della temperatura dell'aria di aspirazione guasto				

7. Prova di funzionamento mediante telecomando a raggi infrarossi

- (1) Misurare la tensione di alimentazione e accertarsi che sia compresa nell'intervallo di valori nominali.
- (2) Il funzionamento di prova dovrebbe essere effettuato quando l'unità si trova o nella modalità di riscaldamento o in quella di raffreddamento. Selezionare la temperatura programmabile più bassa.
- Il funzionamento di prova nella modalità di raffreddamento può essere disabilitato in base alla temperatura ambiente. Utilizzare il telecomando per eseguire il funzionamento di prova seguendo le indicazioni di seguito riportate.

Funzionamento di prova mediante telecomando

- (1) Premere il pulsante di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO per accendere il sistema.
- (2) Premere simultaneamente i pulsanti SU, GIÙ e MODALITÀ.
- (3) Premere due volte il pulsante MODALITÀ.
 - (Sul display verrà visualizzato il simbolo "T" a indicare che è stata selezionata la modalità Funzionamento di prova)
- (4) La modalità di funzionamento di prova ha una durata di circa 30 minuti, dopodiché l'unità passa in modalità normale. Per interrompere il funzionamento di prova, premere il pulsante di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO.
 - Una volta terminato il funzionamento di prova, impostare la temperatura ad un livello normale (da 26 °C a 28 °C).
 - A scopo di protezione, una volta spento, il sistema disabilita l'accensione per 3 minuti.
- (3) Effettuare il funzionamento di prova in conformità a quanto prescritto nel manuale di funzionamento in modo da accertarsi che tutte le funzioni e i componenti, ad es. il movimento delle feritoie di ventilazione, funzionino correttamente.
- * Il climatizzatore assorbe pochissima energia elettrica quando si trova nella modalità di attesa. Se una volta installato l'impianto non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, spegnere l'interruttore elettrico in modo da evitare un inutile consumo di energia elettrica.
- * Se, nel sospendere l'alimentazione al climatizzatore, l'interruttore elettrico scatta, il sistema provvederà a ripristinare la modalità di funzionamento originale quando tale interruttore verrà riacceso.

8. Funzionamento indipendente dei climatizzatori (2 unità per ambiente)

Una delle due unità (compreso il telecomando a raggi infrarossi) deve essere impostata come segue.

Impostazione del selettore di indirizzo sul telecomando a raggi infrarossi	[1] → [2] [1] : Prima della consegna
Selettore di indirizzo sulla scheda a circuiti stampati 1 unità interna	[1] → [2]




9. Controllo centralizzato (Per KRC72, KRP411A1S e KRP410A11S)

Per informazioni su come utilizzare questa funzione, consultare il manuale degli accessori opzionali. Tuttavia, quando si utilizza il KRP410A11S (scheda a circuiti stampati per il controllo centralizzato connessione contatto), è necessario eseguire quanto di seguito riportato.


Tagliare il ponticello JC sulla scheda a circuiti stampati unità interna.


- Nota: 1. La funzione di ripristino dopo un'interruzione di energia elettrica è controllata dal segnale ON proveniente dalla scheda a circuiti stampati per il controllo centralizzato. Se l'unità viene utilizzata senza aver tagliato il ponticello JC, potrebbe verificarsi quanto segue.
 - Se l'unità era in funzione al momento dell'interruzione di energia elettrica, potrebbe non riprendere il funzionamento dopo l'interruzione.

Climatizzatori Sistema Split FTY18, 22, 35, 45, 60G a pompa di calore



FTY18G FTY22G FTY35G FTY45G FTY60G







1. Schema e denominazione dei collegamenti elettrici della scheda a circuiti stampati

(1) Serie FTY18 / 22 / 35G

Scheda a circuiti stampati 1 (controllo)




Scheda a circuiti stampati 2 (alimentazione)




(2) Serie FTY45 / 60G

Scheda a circuiti stampati 1 (controllo)




Scheda a circuiti stampati 2 (alimentazione)



(3) Scheda a circuiti stampati per Foto e Display (per tutti i modelli a pompa di calore)

[FOTO]



2. Elenco delle funzioni

MODELLI	Serie FTY18, 22, 35, 45, 60G		
MODELLI	Pompa di calore		
<funzioni></funzioni>			
Riavvio automatico	0		
Indicatore del filtro	0		
Purificazione aria con funzione disinfettante e deodorante	0		
Interruttore di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO posto sul corpo dell'unità	0		
Pannello lavabile	0		
Modalità powerful	0		
Oscillazione automatica (con moto verticale)	0		
Commutazione automatica caldo/freddo	0		
Velocità automatica del ventilatore	0		
Timer a 24 ore	0		
Funzione notturna	0		
Auto diagnosi	0		

3. Funzioni principali

(1) Funzione Powerful

Quando viene premuto il pulsante POWERFUL sul telecomando, l'unità si avvia nella modalità di funzionamento di seguito riportata. Se questo pulsante viene premuto nuovamente, la funzione viene annullata.

• Durante il funzionamento di raffreddamento o deumidificazione

Velocità del ventilatore ... Velocità Powerful (H + α)

Impostazione della temperatura ... 18 °C

• Durante il funzionamento di deumidificazione programmata.

Impostazione della temperatura : diminuire di 3 °C rispetto al funzionamento normale (tranne in caso di funzionamento powerful)

Velocità del ventilatore : presa intermedia L M

· Durante il funzionamento di riscaldamento


Quando la temperatura dello scambiatore di calore unità interna è uguale o maggiore di 25 °C

Velocità del ventilatore ... Velocità Powerful (H + α)

Impostazione della temperatura ... 28 °C

Fig. 1-1

Diagramma temporale della funzione di riscaldamento powerful



(Nota) Quando il pulsante POWERFUL viene premuto durante il funzionamento di riscaldamento, l'unità viene automaticamente impostata sulla velocità powerful del ventilatore.

L'impostazione della temperatura e la velocità del ventilatore vengono portate automaticamente sulle impostazioni powerful.


(2) Funzionamento di emergenza (interruttore di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO)


L'unità può essere accesa e spenta mediante l'interruttore collocato sul pannello anteriore. Ciò risulta particolarmente comodo in mancanza del telecomando oppure quando le batterie sono scariche. Quando si utilizza questo interruttore per accendere il sistema, l'unità viene impostata nel modo seguente.

Interruttore di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Modalità di funzionamento: riscaldamento / raffreddamento automatico

Temperatura impostata: 25 °C





(3) Filtro purificatore d'aria

Il filtro purificatore d'aria utilizza l'elettricità statica per attirare e rimuovere dall'aria minuscole particelle della grandezza di 0,01 micron, quali fumo di sigaretta e polline. Il filtro, oltre a disporre di particolari pieghe che minimizzano la perdita di pressione offrendo un'alta efficienza contro l'accumulo di polvere, si caratterizza anche per il trattamento antimuffa.

Il filtro è dotato inoltre di un filtro deodorante a carboni attivi dalla particolare struttura a rete in grado di eliminare le particelle che causano gli odori sgradevoli.

Il filtro dovrebbe essere sostituito ogni tre mesi circa.

(4) Pannello lavabile

Il pannello anteriore può essere facilmente rimosso per la pulizia. Per rimuovere la griglia, aprirla fino a raggiungere la posizione utilizzata per la pulizia del filtro, sbloccare il fermo centrale e muovere la griglia fino a formare un angolo di 60 °C. Per pulire la griglia, strofinare delicatamente con un panno morbido inumidito con acqua fredda o tiepida contenente un detergente neutro.

Non utilizzare detergenti in polvere, spazzole dure o acqua calda, poiché potrebbero causare graffi, alterazione del colore o deformazione.

(5) Riavvio automatico

Quando si verifica un'interruzione di energia elettrica, la memoria dell'unità conserva i dati di funzionamento immediatamente precedenti all'interruzione di energia elettrica. Quando viene ripristinata l'alimentazione, l'unità riavvia il funzionamento in base ai dati memorizzati. La memoria conserva i seguenti dati di funzionamento.

- (1) ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
- (2) Modalità di funzionamento
- (3) Impostazione della temperatura
- (4) Impostazione della velocità del ventilatore
- (5) Impostazione della direzione dell'aria
- (6) Impostazione del timer
- (7) Impostazione della funzione notturna ... <Nota> Il timer non funziona durante l'interruzione di energia elettrica. L'attivazione del timer, pertanto, potrebbe essere ritardata rispetto all'orario impostato nel caso in cui l'interruzione di energia elettrica durasse per un lungo periodo di tempo.
- (8) Codici di guasto
- (9) Tempo di funzionamento del ventilatore per l'indicatore del filtro

(6) Modalità di funzionamento

Raffreddamento: Intervallo per impostazione da telecomando ... da 18 a 32 °C (Temperatura visualizzata sul telecomando) = (temperatura di impostazione del termistore dell'unità interna)


Riscaldamento: Intervallo per impostazione da telecomando ... da 14 a 28 °C (Temperatura visualizzata sul telecomando) + 2 °C = (temperatura di impostazione del termistore dell'unità interna)

Deumidificazione programmata: L'impostazione della temperatura è determinata dalla temperatura ambiente Da secondo il metodo di seguito riportato.

Da \ge 24 °C Funzionamento di deumidificazione programmata attivato quando uguale a Da, funzionamento di deumidificazione programmata disattivato quando Da è pari a – 1,5 °C

18 °C \leq Da < 24 °C ... Funzionamento di deumidificazione programmata attivato quando uguale a Da, funzionamento di deumidificazione programmata disattivato quando Da è pari a – 1,0 °C

Da < 18 °C ... Funzionamento di deumidificazione programmata attivato a 18 °C, funzionamento di deumidificazione programmata disattivato a 17 °C Raffreddamento / Riscaldamento automatico: Intervallo per impostazione da telecomando ... da 18 a 28 °C (Temperatura visualizzata sul display del telecomando) = (Temperatura di impostazione del termistore dell'unità interna) Il controllo della temperatura funziona nel modo seguente.




Temperatura impostata (Temperatura per disattivare il termostato)

(7) Funzione di monitoraggio

Raffreddamento: Dopo che la condizione diventa Da > (Das temperatura di impostazione del termistore dell'unità interna) con il termostato spento;


• Se Das < Da ≤ Das + 1 °C dopo 5 minuti, il termostato si accende per 4 minuti.

 Se Da > Das + 1 °C entro 5 minuti, il termostato si accende.



Riscaldamento: Dopo che la condizione diventa Da < (Das temperatura di impostazione del termistore dell'unità interna) quando il termostato è spento;


- Se Das 1 °C < Da ≤ Das dopo 4 minuti, il termostato si accende.
- Se Da > Das 1 °C entro 4 minuti, il termostato si accende.



(8) Controllo della protezione antigelo

Questa funzione consente di evitare che lo scambiatore di calore unità interna geli durante il funzionamento di deumidificazione programmata o di raffreddamento. Questa funzione di controllo esegue le operazioni di seguito riportate. La funzione non si attiva nei primi 6 minuti di funzionamento del compressore.

- Quando la temperatura DC dello scambiatore di calore unità interna è uguale o inferiore a DT2.
 - ightarrow Passa alla presa intermedia ML quando la velocità del ventilatore dell'unità interna corrisponde alla presa intermedia L o è inferiore.
- (2) Quando la temperatura DE dello scambiatore di calore è uguale o inferiore a DT3. → Arresta il compressore.
- (3) Quando la temperatura DC dello scambiatore di calore unità interna è uguale a DT1 o aumenta dopo 15 secondi dall'attivazione dell'operazione illustrata al punto (1) o dall'attivazione dell'operazione illustrata al punto (2).
 - \rightarrow Abilita un funzionamento mediante la presa intermedia per l'impostazione del telecomando.



(9) Controllo del sovraccarico


Questa funzione protegge il sistema da carichi eccessivi durante il funzionamento.

1. Durante il funzionamento di raffreddamento

- (1) Quando la temperatura DE dello scambiatore di calore unità esterna è uguale o superiore a 65 °C. (63 °C per compressori NH41VMDT) Arresta il compressore.
- (2) Quando la temperatura DE dello scambiatore di calore unità esterna è uguale o inferiore a 53 °C (51 °C per compressori NH41VMDT) Riavvia il compressore.

2. Durante il funzionamento di riscaldamento

- (1) Quando il DC della temperatura DC dello scambiatore di calore unità interna è uguale o superiore a DP3.
 - → Passa alla presa intermedia M quando la velocità del ventilatore dell'unità interna corrisponde alla presa intermedia ML o è inferiore.
- (2) Quando sono trascorsi almeno 10 secondi dall'attivazione dell'operazione illustrata al punto (1) e la temperatura DC dello scambiatore di calore unità interna è uguale o superiore a DP2.
 - → Arresta il ventilatore dell'unità esterna.
- (3) Quando sono trascorsi almeno 10 secondi dall'attivazione dell'operazione illustrata al punto (2) e la temperatura DC dello scambiatore di calore unità interna è uguale o superiore a DP1.
 - → Arresta il compressore.
- (4) Quando sono trascorsi almeno 9 minuti dal completamento delle operazioni illustrate ai punti (1), (2) e (3) e temperatura DC dello scambiatore di calore unità interna è uguale o inferiore a DP4.
 - → Annulla le operazioni da (1) a (3) e avvia l'unità.




Per unità che utilizzano un modello di compressore NH41VMDT. (FTY60G / RY60G)

(10) Flusso a 3 fasi


All'inizio del funzionamento di riscaldamento, l'unità emette aria calda in direzione della parete dietro l'unità per evitare che l'aria soffi direttamente sulle persone presenti nell'ambiente. Dopo un certo periodo di tempo, l'aria emessa dall'unità viene diretta verso il basso per riscaldare la zona vicina al pavimento. Dopo che le pareti ed il pavimento sono diventati caldi, l'unità emette l'aria in base all'angolazione impostata e alla velocità del ventilatore. (L'angolazione del flusso d'aria e la velocità del ventilatore vengono impostate mediante telecomando)

Fig. 1-8

① A Riscaldamento (in caso di avviamento con oscillazione disattivata)



2 A Riscaldamento (in caso di avviamento con oscillazione attivata)



*I deflettori rimangono nella posizione preimpostata per circa 10 secondi prima di ritornare nella posizione completamente aperta.


Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 1 Il deflettore è impostato con un'angolazione di 80°. Fase 2 I deflettori si muovono in modo da dirigere il flusso d'aria verso il basso quando sono trascorsi 5 minuti da (a) oppure quando la temperatura dello scambiatore di calore diventa uguale o superiore a 34°.

Fase 3
I deflettori si muovono nella posizione indicata dai dati memorizzati quando sono trascorsi 5 minuti da (b) oppure quando viene soddisfatta la condizione di cui al punto *1.



(11) Oscillazione automatica


I deflettori si muovono automaticamente in senso verticale per inviare l'aria su una vasta superficie.

ANGOLO DI ESPULSIONE ARIA

MOVIMENTO VERTICALE: (AUTOMATICO) RAFFREDDAMENTO, VENTILAZIONE, DIFFUSORE

DEUMIDIFICAZIONE

RISCALDAMENTO



MOVIMENTO ORIZZONTALE: (MANUALE)




	Α	В	С	D	E
FTY18, 22, 35G	20°	5°←→25°	0°←→25°	20° ↔ 30°	20° ← >50°
FTY45, 60G	20°	15° ←	→40°	20° ←→ 40°	30°↔60°

(12) Velocità automatica del ventilatore

Quando la velocità del ventilatore viene impostata su Automatica oppure quando l'unità funziona nella modalità di deumidificazione programmata, l'unità regola automaticamente la velocità del ventilatore scegliendo quella più adeguata in base all'impostazione della temperatura e alla temperatura ambiente.




• Raffreddamento



W4: ML

Fig. 1-11


• Riscaldamento



(13) Avviamento a caldo

Per impedire l'ingresso di una corrente d'aria fredda all'inizio del funzionamento di riscaldamento, l'unità rileva la temperatura dello scambiatore di calore unità interna e arresta il ventilatore oppure imposta il funzionamento sulla presa intermedia LL per assicurare un riscaldamento confortevole.

Durante il funzionamento di sbrinamento quando il termostato è attivato, si attiva la stessa funzione di controllo per evitare l'ingresso di una corrente d'aria fredda durante il funzionamento di riscaldamento.





W8: HH (riscaldamento: H)

(14) Funzione notturna

La modalità notturna può essere automaticamente attivata mediante il pulsante di SPEGNIMENTO del TIMER.

Nella modalità notturna, l'unità funziona alla temperatura impostata per la prima ora. Trascorso questo tempo, il microcomputer imposta automaticamente la temperatura ad un livello leggermente più elevato per il raffreddamento e ad uno leggermente più basso per il riscaldamento. In tal modo si evita un eccessivo raffreddamento o riscaldamento, offrendo allo stesso tempo un funzionamento economico e confortevole durante la notte.





(15) Funzionamento di sbrinamento


- La funzione di sbrinamento ha inizio al momento del riscaldamento, quando la temperatura dello scambiatore di calore unità esterna diventa più bassa della temperatura di avvio dello sbrinamento. Tale funzione viene annullata quando la temperatura dello scambiatore di calore unità esterna supera quella di annullamento.
- · La variazione della temperatura esterna viene rilevata in modo da evitare che un inutile sbrinamento modifichi la temperatura di avvio dello sbrinamento.
 - 1. Quando la temperatura esterna è pari a 0°, la funzione di sbrinamento si avvia alla temperatura standard di avvio dello sbrinamento.
 - 2. Quando la temperatura esterna diminuisce di 1 °C a partire da 0 °C, la temperatura di avvio dello sbrinamento viene diminuita di 1 °C rispetto alla temperatura standard
 - 3. Quando la temperatura esterna aumenta di 1 °C a partire da 0°, la temperatura di avvio dello sbrinamento viene aumentata di 1 °C rispetto alla temperatura standard.
 - 4. La temperatura di avvio dello sbrinamento è compresa nell'intervallo -3 °C ~ -15,5 °C.
- Lo sbrinamento non viene eseguito durante i seguenti periodi di protezione.
 - 1. Per i 35 minuti del tempo di integrazione del funzionamento del compressore dopo l'avvio del funzionamento e al termine dello sbrinamento.
 - 2. Per 5 minuti dopo l'avviamento del compressore.
- Il compressore dovrebbe essere arrestato in modo da poter effettuare una commutazione al fine di diminuire il rumore di commutazione della valvola a 4 vie.
- Lo sbrinamento viene annullato una volta trascorso il tempo di sbrinamento (10 minuti) anche se la temperatura standard di sbrinamento è più bassa di quella di annullamento dello sbrinamento.

Nota)

La temperatura standard varia in relazione a ciascun modello.

(-3 °C ~ -6 °C)

Diagramma temporale



Nota)

- #1: Tempo disponibile per ridurre il rumore di commutazione della valvola a quattro vie
- #2: 60 secondi per il RA, 30 secondi per il PA.

(16) Funzione di raffreddamento forzato

Spostando il commutatore a scorrimento SW1 collocato sulla scheda a circuiti stampati dell'unità esterna da N a C, è possibile impostare l'unità sul funzionamento di raffreddamento forzato.

(Utilizzato per il funzionamento di svuotamento)

(17) Indicatore per la verifica del filtro


■ L'indicatore per la verifica del filtro, collocato al centro dell'unità, indica quando devono essere puliti i filtri dell'aria.

L'indicatore segnalerà il momento più opportuno per eseguire la pulizia, in base al tipo di ambiente (luogo polveroso oppure no). In tal modo, oltre a non dimenticare di pulire i filtri, si eviterà anche una riduzione delle prestazioni dell'impianto causata dai filtri intasati, nonché inutili sprechi di energia elettrica, riducendone il consumo di circa l'8%.

<Significato dell'indicazione>

• Rilevamento in base alle ore di funzionamento e alla tensione del motore del ventilatore

1) Intasamento del filtro (*)




Indica il primo dei punti 1) o 2) summenzionati.

* Questo indicatore utilizza la caratteristica che provoca la caduta di tensione del motore del ventilatore quando il ventilatore a flusso incrociato si intasa, ma non rileva in alcun modo il livello di intasamento del filtro.

Nota:


- Quando l'alimentazione viene azzerata, le ore di funzionamento accumulate non vengono azzerate.
- Una volta terminata la pulizia e il montaggio dei filtri, premere il pulsante di azzeramento collocato all'interno del pannello dell'unità.




4. Configurazione dell'impianto

(1) Unità interna ed esterna


Unità interna



Unità esterna



Apertura della griglia anteriore



- Premere questo pulsante una volta per avviare il funzionamento. Premerlo nuovamente per arrestare il funzionamento.
- La modalità di funzionamento e la portata del flusso d'aria vengono automaticamente impostate su AUTOMATICA.
- Questo interruttore risulta utile in mancanza del telecomando.

(2) Telecomando ARC417A3 **ARC417A3** Aprire il coperchio Display

visualizza le impostazioni correnti. (Per ragioni esplicative, ogni sezione di questa illustrazione viene mostrata con tutti i display

Pulsante del TIMER DI SPEGNIMENTO

Pulsante del TIMER DI ACCENSIONE

Pulsante per la selezione della MODALITÀ

accesi)

seleziona la modalità di funzionamento. (AUTOMATICA / DEUMIDIFICAZIONE / RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO) Pulsante per

> È possibile utilizzare questi tre pulsanti con il coperchio chiuso.

I'OSCILLAZIONE

Trasmettitore

() ON/OFF

OFF TIMER

ON TIMER CANCEL

🚱 FAN

MODE

(4 SWING

0

AMPH @.O

18:88

A . * 🔊

4

* (A)

invia segnali all'unità interna.

Pulsante di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Premerlo una volta per avviare il funzionamento.

Premerlo nuovamente per arrestarlo.

Pulsanti per la regolazione della **TEMPERATURA e dell'ORARIO**

modificano le impostazioni della temperatura e dell'orario.

Pulsante OROLOGIO

Pulsante di ANNULLAMENTO DEL TIMER

annulla l'impostazione del timer.

Pulsante per l'impostazione del VENTILATORE


seleziona l'impostazione della portata del flusso d'aria.

Pulsante POWERFUL

(3) Funzionamento del telecomando

1) Preparazione al funzionamento

■ Impostazione dell'orologio



■ Accendere l'interruttore

(L'impostazione dell'orario è ora terminata)


All'accensione, l'interruttore apre il deflettore e poi lo richiude. (Si tratta di una procedura normale)

2) Funzionamento in modalità automatica

Nella modalità AUTOMATICA il climatizzatore seleziona automaticamente le impostazioni più appropriate.



 Ogni volta che il pulsante viene premuto, l'impostazione della modalità avanza in sequenza.



Premere il pulsante



La spia di FUNZIONAMENTO si accende.

■ Per interrompere il funzionamento:

Premere nuovamente il pulsante



La spia di FUNZIONAMENTO si spegne.



Premere il pulsante , per aumentare la temperatura e il pulsante , per diminuirla.

• Ogni volta che viene premuto il pulsante o promini l'impostazione della temperatura aumenta o diminuisce al massimo di 1 °C.


■ Per modificare l'impostazione della portata del flusso d'aria

Premere il pulsante



■ Per modificare la direzione del flusso d'aria


(Vedere pag. 57).



3) Funzionamento nelle modalità di DEUMIDIFICAZIONE / RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO

Il climatizzatore funziona con le impostazioni desiderate.


Dalla prossima volta in poi, il climatizzatore funzionerà con le stesse impostazioni.



■ Per modificare l'impostazione della temperatura:

Modalità di DEUMIDIFICAZIONE o VENTILAZIONE	Modalità di RAFFREDDAMENTO o RISCALDAMENTO		
Non è possibile	Premere il pulsante oper aumentare la temperatura e il pulsante oper diminuirla.		
modificare l'impostazione della temperatura.	Impostare la temperatura desiderata.		

■ Per modificare l'impostazione della portata del flusso d'aria:



• Diminuendo la portata del flusso d'aria, anche l'effetto di raffreddamento diminuisce.


■ Per modificare la direzione del flusso d'aria

(Vedere pag. 57)


4) Regolazione della direzione del flusso d'aria

È possibile regolare la direzione del flusso d'aria per un maggiore confort.

■ Regolazione dell'aletta orizzontale (deflettore)



■ Regolazione delle feritoie di ventilazione



Impugnare la levetta e spostare le feritoie di ventilazione. (La levetta è collocata sulle due alette all'estrema sinistra e all'estrema destra)

5) Funzionamento del timer

La funzione timer è utile per accendere e spegnere automaticamente il climatizzatore di notte o al mattino. Le funzioni TIMER DI SPEGNIMENTO e TIMER DI ACCENSIONE possono essere utilizzate anche in combinazione.

■ Funzionamento del TIMER DI SPEGNIMENTO

Accertarsi che l'orologio indichi l'ora esatta.
 In caso contrario, impostare l'orologio con l'ora corrente (vedere pag. 54)

Premere il pulsante o quando il climatizzatore è in funzione.

M Viene visualizzato

Il simbolo

Premere i pulsanti o "freccia su" o o "freccia giù" fino a quando non viene visualizzato l'orario d'esiderato.

O-O lampeggia.

 Ogni volta che viene premuto l'uno o l'altro pulsante, l'impostazione dell'orario aumenta o diminuisce di dieci minuti. Tenendo premuti l'uno o l'altro pulsante, l'impostazione cambia rapidamente.

Premere nuovamente il pulsante



La spia TIMER si accende.

■ Per annullare la funzione TIMER:

Premere il pulsante CANCEL

La spia TIMER si spegne.

■ Funzionamento del TIMER DI ACCENSIONE

Accertarsi che l'orologio indichi l'ora esatta.
 In caso contrario, impostare l'orologio con l'ora corrente (vedere pag. 54)



Premere i pulsanti o "freccia su" o "freccia giù" fino a quando non viene visualizzato l'orario desiderato.

 Ogni volta che viene premuto l'uno o l'altro pulsante, l'impostazione dell'orario aumenta o diminuisce di dieci minuti. Tenendo premuto l'uno o dell'altro pulsante, l'impostazione cambia rapidamente.



La spia del TIMER si accende.

Funzionamento combinato del TIMER DI ACCENSIONE e del TIMER DI SPEGNIMENTO

 Di seguito viene riportato un esempio di impostazione per il funzionamento combinato dei due timer.

(Esempio)
Ora corrente: 11:00 PM (L'unità è in funzione)
TIMER DI SPEGNIMENTO: alle 0:00 a.m. (Funzionamento combinato)


MM ②-O

MM ②-O


MM ②-O

■ Per annullare la funzione TIMER:

Premere il pulsante La spia del TIMER si spegne.



() ON/OFF



6) Funzionamento powerful


Il funzionamento POWERFUL accresce rapidamente l'effetto di raffreddamento in qualsiasi modalità di funzionamento. È possibile ottenere la massima potenza semplicemente premendo un pulsante.

- Premendo il pulsante (POWERFUL) durante il funzionamento dell'unità viene avviato il funzionamento POWERFUL.
- Il funzionamento POWERFUL ha una durata di 20 minuti. Dopodiché il sistema riprende automaticamente a funzionare con le impostazioni utilizzate prima del funzionamento POWERFUL.



■ Per annullare il funzionamento POWERFUL:





Note sul funzionamento POWERFUL

In modalità di RAFFREDDAMENTO
 Per aumentare al massimo l'effetto di raffreddamento, la
 temperatura è stata impostata a 18 °C e la portata del flusso d'aria
 è stata impostata al massimo livello.

Non è possibile modificare le impostazioni della temperatura e del flusso d'aria.

In modalità di DEUMIDIFICAZIONE
 L'impostazione della temperatura viene diminuita di 3 °C e la
 portata del flusso d'aria viene leggermente aumentata. Se si
 desidera una maggiore deumidificazione, è possibile eseguire
 nuovamente il funzionamento POWERFUL.

• In modalità di RISCALDAMENTO

Per aumentare al massimo l'effetto di riscaldamento, la temperatura è impostata a 28 °C e la portata del flusso d'aria è impostata al livello massimo.

Non è possibile modificare le impostazioni della temperatura e del flusso d'aria.

La portata del flusso d'aria rimane al livello impostato dall'utente quando la temperatura dell'aria di scarico non è abbastanza elevata. Quando la temperatura dell'aria di scarico raggiunge un livello adeguatamente elevato, la portata d'aria viene automaticamente impostata al livello massimo.

• In modalità AUTOMATICA

Per riscaldare o raffreddare l'ambiente rapidamente con il livello di temperatura impostato dall'utente, la portata d'aria è impostata al livello massimo.

L'impostazione della temperatura può essere modificata, mentre quella della portata del flusso d'aria non è modificabile.

5. Diagnosi dei guasti

(1) Generalità

Gli eventuali problemi del sistema vengono diagnosticati mediante la spia di funzionamento dell'unità interna, i LED presenti sulle schede a circuiti stampati delle unità interna ed esterna e il telecomando.

1) Diagnosi mediante i LED

Scheda a circuiti stampati dell'unità interna

Verde			Descriptions del sussets	<u> </u>
Spia di funzionamento LED-A LED-B		LED-B	Descrizione del guasto	Diagnosi di servizio
		•	Normale	
(❖	\ODEP	La scheda a circuiti stampati dell'unità interna è difettosa	-
*		•	La scheda a circuiti stampati dell'unità interna è difettosa se il LED– A sulla scheda a circuiti stampati dell'unità esterna lampeggia	Diagnosi ①
	Ф		Nota 1	Diagnosi ②
- • -			Il sistema di alimentazione è guasto oppure nota 1	Diagnosi ③
\$ \$		•	Diagnostica il guasto utilizzando il telecomando	-

Verde Rosso LED-A LED-A LED-B				Diagnosi di servizio
		LED-B	Descrizione del guasto	
Þ	•	•	Normale	
<i>y</i> h	\$	•	Attivazione del dispositivo di protezione	Diagnosi 🕦
¥	≎	♦	Il termistore è guasto	Diagnosi 12, 13, 14
♦	_	_	Il sistema di alimentazione è guasto [Nota 2]	Diagnosi ①
•	•		Il sistema di alimentazione è guasto, la scheda a circuiti stampati dell'unità esterna è difettosa [Note 2, 3]	Diagnosi ④

Note

- 1. Spegnere l'interruttore di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, quindi riaccenderlo. Se l'indicazione sul display rimane la stessa, la scheda a circuiti stampati dell'unità interna è difettosa.
- 2. Spegnere l'interruttore di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, quindi riaccenderlo. Se l'indicazione sul display rimane la stessa, il problema è confermato.
- 3. Spegnere l'interruttore di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, rimuovere il filo elettrico N. 2 del cavo di collegamento tra le due unità, quindi accendere l'interruttore di alimentazione. Se il LED A lampeggia, la scheda a circuiti stampati dell'unità interna è difettosa.
- 4. I simboli presenti nel diagramma corrispondono alle seguenti condizioni del LED.

≎	ACCESO
•	SPENTO
₿	Lampeggiante
	Non associato alla diagnosi

2) Diagnosi mediante telecomando

Effettuare la diagnosi del problema mediante telecomando utilizzando il metodo descritto nella pagina seguente. Il codice che viene visualizzato sul display della temperatura del telecomando identifica il tipo di problema.


	Display del telecomando	Descrizione del guasto	Diagnosi di servizio
Problemi relativi al	00	Normale	_
sistema	U0	Arresto del funzionamento in seguito al rilevamento di un'insufficiente quantità di gas	
	U4	Anomalia nella trasmissione del segnale (tra l'unità interna ed esterna)	Diagnosi ⑤
	UF	Cablaggio tra le unità effettuato in modo errato	Diagnosi ⑥
Problemi relativi	A1	Scheda a circuiti stampati unità interna difettosa	Diagnosi 🗇
all'unità interna	A6	Anomalia del motore del ventilatore, o di elementi ad esso associati	Diagnosi ®
	C4	Anomalia del termistore per la temperatura dello scambiatore di calore, o di elementi ad esso associati	Diagnosi ⁹
	C9	Anomalia del termistore della temperatura ambiente, o di elementi ad esso associati	Diagnosi 🛈
Problemi relativi	E0	Funzione di protezione	
all'unità esterna	E5	Attivazione del relè di sovraccarico	Diagnosi 🕦
	E6	Errore di avviamento del compressore	
	Н9	Anomalia del termistore dell'aria esterna, o di elementi ad esso associati	Diagnosi 😰
	J6	Anomalia del termistore per la temperatura dello scambiatore di calore, o di elementi ad esso associati	Diagnosi 🕦

(2) Diagnosi dei guasti mediante telecomando a raggi infrarossi

Serie ARC417

Nei telecomandi serie ARC417, le sezioni del display della temperatura presenti sull'unità principale indicano dei codici di corrispondenza. (1) Quando il pulsante di annullamento del timer viene tenuto premuto per 5 secondi, l'indicazione "00" lampeggia sulla sezione del display relativa alla temperatura.

<Coperchio in posizione aperta>



- (2) Premere ripetutamente il pulsante per l'annullamento del timer fino a quando non viene emesso un segnale acustico prolungato.
 - L'indicazione del codice cambia secondo l'ordine seguente e viene notificata con un segnale acustico prolungato.


N.	Codice	N.	Codice	N.	Codice		
1	00	11)	C4	21)	ΕΊ		
2	E5	12	E0	22	U2		
3	Н8	13	J3	23	RJ		
4	UЧ	14)	C9	24)	UF		
5	<i>R</i> 6	15	J6	25	A1		
6	LY	16	UO				
7	E6	17	UR				
8	L5	18	H9	Notail	numori di godina rannros	antati aan la	
9	A5	19	PY	Nota: I numeri di codice rappresentati con lo sfondo grigio si riferiscono ai modelli a solo raffreddamento.			
10	F3	20	LC				

< Note >


- 1. L'emissione di un segnale acustico breve e di altri due consecutivi indica che i codici non corrispondono.
- 2. Per cancellare la visualizzazione del codice, tenere premuto il pulsante per l'annullamento del timer per 5 secondi. La visualizzazione del codice scompare da sola anche quando il pulsante non viene premuto per 1 minuto.

3) SCHEMA A BLOCCHI DELLE DIAGNOSI


Diagnosi ①




Diagnosi 2




Diagnosi 3




Diagnosi 4





Diagnosi 5 II codice U4 viene visualizzato sul display del telecomando






Diagnosi 6







Diagnosi 🗇 II codice A5 viene visualizzato sul display del telecomando




Diagnosi ® Il codice A6 viene visualizzato sul display del telecomando







Diagnosi (9) Il codice C4 viene visualizzato sul display del telecomando




Diagnosi (10) Il codice C9 viene visualizzato sul display del telecomando




Diagnosi (11) Il codice E5 viene visualizzato sul telecomando




Diagnosi (12) Codice H9 visualizzato sul telecomando



Diagnosi (13) Codice J6 visualizzato sul telecomando




Diagnosi (14) Codice P3 visualizzato sul telecomando



Verifica N. 1

Verifica dell'impulso della velocità di rotazione della scheda a circuiti stampati (2) dell'unità interna


- (1) Verificare la connessione del connettore.
- (2) Con l'unità alimentata ma non in funzione e con il connettore collegato, verificare che vengano generati due impulsi in ingresso tra i pin 1 e 3 quando il motore del ventilatore viene ruotato una sola volta manualmente.



Verifica N. 2

Verifica dell'impulso della velocità di rotazione della scheda a circuiti stampati (1) dell'unità interna

- (1) Verificare la connessione del connettore
- (2) Con l'unità alimentata ma non in funzione e con il connettore collegato, verificare che vengano generati due impulsi in ingresso tra i pin 4 e 8 quando il motore del ventilatore viene ruotato una sola volta manualmente.



Verifica N. 3

Verifica dell'uscita della scheda a circuiti stampati (2) dell'unità interna

(1) Verificare la connessione del connettore.
(2) Verificare che venga generata una tensione in uscita di 0 – 50 VCC.

S1

4

Uscita per il motore del ventilatore (0 ~ 50 V)

Misurare la tensione tra i pin 3 e 4.

2

Ingresso per l'impulso della velocità di rotazione

Verifica N. 4

Verifica dell'uscita della scheda a circuiti stampati (1) dell'unità interna

(1) Verificare la connessione del connettore. (2) Verificare che venga generata una tensione CC compresa tra 0 e 5 V tra i pin 4 e 5. S37 ► Ingresso per l'impulso della velocità di rotazione 7 \ 12V 6 5 Uscita per il controllo del ventilatore Misurare la tensione tra 4 e 5. 4 3 Punto con tensione zero 2 ► Ingresso per la funzione del dispositivo di protezione - Uscita MR

6. Prova di funzionamento

FUNZIONAMENTO DI PROVA E COLLAUDO

Funzionamento di prova e collaudo

- (1) Misurare la tensione di alimentazione e accertarsi che sia compresa nell'intervallo di valori nominali.
- (2) Il funzionamento di prova deve essere effettuato o nella modalità di raffreddamento o in quella di riscaldamento.

Per pompa di calore

Nella modalità di raffreddamento, selezionare la temperatura programmabile più bassa; nella modalità di riscaldamento, selezionare la temperatura programmabile più alta.

- Il funzionamento di prova può essere disabilitato in entrambe le modalità in funzione della temperatura ambiente.
- Una volta terminato il funzionamento di prova, impostare la temperatura ad un livello normale (da 26 a 28 °C nella modalità di raffreddamento, da 20 a 24 °C nella modalità di riscaldamento).
- A scopo di protezione, una volta spento, il sistema disabilita l'accensione per 3 minuti.

(Per il funzionamento di raffreddamento, in caso di temperatura ambiente bassa)

Selezionare la temperatura programmabile più bassa.

• Nella modalità di raffreddamento, il funzionamento di prova può essere disabilitato in funzione della temperatura ambiente.

Utilizzare il telecomando per eseguire il funzionamento di prova nel modo di seguito riportato.

Funzionamento di prova mediante telecomando

- (1) Premere il pulsante di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO per accendere il sistema.
- (2) Premere simultaneamente i pulsanti SU, GIÙ e MODALITÀ.
- (3) Premere due volte il pulsante MODALITÀ.
 - (Sul display verrà visualizzato il simbolo "T" a indicare che è stata selezionata la modalità Funzionamento di prova)
- (4) La modalità di funzionamento di prova ha una durata di circa 30 minuti, dopodiché il sistema passa in modalità normale. Per interrompere il funzionamento di prova, premere il pulsante di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO.
- Una volta terminato il funzionamento di prova, impostare la temperatura ad un livello normale (da 26 a 28 °C).
- A scopo di protezione, una volta spento, il sistema disabilita l'accensione per 3 minuti.
- (3) Effettuare il funzionamento di prova in conformità a quanto prescritto nel manuale di funzionamento in modo da accertarsi che tutte le funzioni e i componenti, ad es. il movimento delle feritoie di ventilazione, funzionino correttamente.
- * Il climatizzatore assorbe pochissima energia elettrica quando si trova nella modalità di attesa. Se una volta installato l'impianto non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, spegnere l'interruttore elettrico in modo da evitare un inutile consumo di energia elettrica.
- * Se nel sospendere l'alimentazione al climatizzatore, l'interruttore elettrico scatta, il sistema provvederà a ripristinare la modalità di funzionamento originale quando tale l'interruttore verrà riacceso.


Elementi da controllare

Elementi da controllare	Sintomo (visualizzazione diagnostica sul telecomando)	Verifica
Le unità interna ed esterna sono installate correttamente su basi solide.	Caduta, vibrazioni, rumore	
Non vi sono perdite di gas refrigerante	Funzione di raffreddamento / riscaldamento incompleta	
Le tubazioni del liquido, del gas refrigerante e la prolunga del tubo flessibile di drenaggio	Perdita d'acqua	
sono dotate di adeguato isolamento termico.		
La linea di drenaggio è installata correttamente.	Perdita d'acqua	
Il collegamento a terra del sistema è stato eseguito correttamente.	Dispersione elettrica	
Sono stati utilizzati i cavi specificati per la linea elettrica di collegamento.	Inattivo o bruciatura (U4)	
La presa e lo scarico d'aria dell'unità interna o esterna hanno il percorso dell'aria libero.	Funzione di raffreddamento /	
Le valvole di chiusura sono aperte.	riscaldamento incompleta (E5)	
L'unità interna riceve correttamente i segnali del telecomando.	Inattivo	

7. Funzionamento indipendente del climatizzatore

Una delle due unità (compreso il telecomando a raggi infrarossi) deve essere impostata come segue.

Impostazione del selettore di indirizzo sul telecomando a raggi infrarossi	[1] → [2] [1] ; Prima della consegna
Selettore di indirizzo sulla scheda a circuiti stampati 1 unità interna	[1] → [2]



8. Controllo centralizzato (Per KRC72, KRP411A1S e KRP410A11S)

Per informazioni su come utilizzare questa funzione, consultare il manuale degli accessori opzionali. Tuttavia, quando si utilizza il KRP410A11S (scheda a circuiti stampati per il controllo centralizzato connessione contatto), è necessario eseguire quanto di seguito riportato.

Tagliare il ponticello JC sulla scheda a circuiti stampati unità interna.

- Nota: 1. La funzione di ripristino dopo un'interruzione di energia elettrica è controllata dal segnale ON proveniente dalla scheda a circuiti stampati per il controllo centralizzato. Se l'unità viene utilizzata senza aver tagliato il ponticello JC, potrebbe verificarsi quanto segue.
 - Se l'unità era in funzione al momento dell'interruzione di energia elettrica, potrebbe non riprendere il funzionamento dopo l'interruzione.

9. Ponticello di commutazione per la funzione di controllo

Ponticello (sulla scheda a circuiti stampati unità interna)	Funzione	Quando è collegato (impostazione di fabbrica)	Quando viene tagliato
JC	Funzione di ripristino dopo un'interruzione di energia elettrica	Avviamento automatico	L'unità non riprende a funzionare dopo il ripristino in seguito a un'interruzione di energia elettrica. Le impostazioni di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO del timer vengono azzerate.
JB	Impostazione della velocità del ventilatore quando il compres- sore risulta spento sul termostato	Impostazione della velocità del ventilatore; Impostazione del telecomando	Il numero di giri del ventilatore è impostato su "0" <arresto del="" ventilatore=""></arresto>
J63	Impostazione del tempo di esecuzione del funzionamento powerful	Limite di tempo: 20 minuti	Nessun limite di tempo


Appendice (1) Miglioramenti apportati alla procedura di smontaggio dei componenti per le serie FT(Y)45 / 60G

	Procedura	Dettaglio
1. Piastra di fissaggio Quando i tubi collocati a sinistra, a destra e nella parte inferiore dell'unità principale vengono rimossi, è necessario tagliare la struttura. Se questa parte tagliata viene conservata nella piastra di fissaggio, sarà possibile riutilizzarla dopo aver spostato l'unità in un luogo diverso, quando si dovrà cambiare la direzione dei tubi.	Parte tagliata del foro per il tubo.	
2. Griglia anteriore La griglia può essere rimossa e pulita. Questa operazione può essere eseguita normalmente quando la griglia è aperta, come nel caso della pulizia del filtro ecc., ma quando è necessario pulire il pannello, la griglia può essere facilmente staccata facendo scorrere verso il basso la levetta di bloccaggio posta nella parte centrale		Utilizzo del bloccaggio di sicurezza (tipo a fissaggio temporaneo)
3. Installazione del filtro dell'aria Anche il filtro dell'aria, che viene pulito più di frequente, può essere facilmente installato e rimosso. Inoltre, poiché i due filtri (uno a destra e l'altro a sinistra) sono della stessa dimensione, non c'è pericolo di effettuare l'installazione in modo errato.		Installazione facilitata grazie alle guide per l'inserimento del filtro.
4. Coperchio di servizio Le normali operazioni di installazione possono essere effettuate aprendo e chiudendo questo coperchio di servizio. Poiché questo può essere facilmente rimosso svitando una sola vite, il tempo di installazione risulta notevolmente ridotto.		Dopo aver aperto il pannello, il coperchio può essere facilmente rimosso svitando una sola vite.


Procedura		Dettaglio
5. Rimozione del pannello anteriore Le viti di fissaggio sono localizzate in tre punti del pannello anteriore in corrispondenza delle relative coperture e sono facilmente identificabili. Per aprire il pannello è necessario rimuovere le tre viti e i cinque fermi collocati sul pannello. • Le coperture delle viti possono essere rimosse.	Sollevare le coperture delle viti	Utilizzo del metodo con viti di fissaggio nel pannello anteriore
6. Migliorata efficienza di funzionamento (nel tubo sinistro) È possibile aumentare lo spazio disponibile per i lavori rimuovendo il coperchio inferiore; in tal modo l'installazione e la rimozione del tubo può essere effettuata facilmente.	Se necessario, tagliare e rimuovere la barra in fase di collegamento del tubo. Piastra di fissaggio Coperchio inferiore	
7. Come evitare il sollevamento dell'unità principale Il sollevamento dell'unità principale, dovuto all'isolamento termico durante il collegamento del tubo sinistro, si evita facilmente fissando con delle viti l'unità principale alla piastra di fissaggio. Inoltre, la struttura adottata garantisce un'installazione salda della parte inferiore dell'unità principale e della piastra di fissaggio.		Per completare l'installazione, spingere l'unità verso la parete fino a quando non si sente uno scatto. Sezione

(2) Rimozione Séries FTK25/35 - Serie FTX25/35H


Rimozione del filtro dell'aria




Rimozione della griglia frontale




Apertura e chiusura del coperchio di servizio / Modifica delle impostazioni sul luogo d'installazione





Rimozione del pannello frontale




Rimozione delle alette orizzontali








Rimozione della scheda a circuiti stampati (3/4)





Procedura Dettaglio 9 Sbloccare il gancio di chiusura dell'alloggiamento della spia e aprire sollevando verso l'alto. ® Ciascuna spia dispone di una propria scheda a circuiti stampati che può essere rimossa singolarmente. n Rimuovere la scheda a * Accertarsi di aver montato il circuiti stampati per la termistore della temperatura ricezione del segnale. ambiente nella direzione corretta. Rimozione del gruppo motorino del deflettore




	Procedura	Dettaglio
① Rimuovere il coperchio inferiore per poter accedere al tubo flessibile di drenaggio (per il tubo di sinistra).	Panno sottile	* Avvolgere un panno sottile intorno alla punta di un cacciavite. Utilizzando la punta del cacciavite come leva, aprire il coperchio. * Non è necessario eseguire questa operazione per il tubo posteriore.
2 Svitare le due viti che fissano la struttura inferiore alla piastra di montaggio.		
3 Sollevare leggermente l'unità e estrarre il tubo flessibile di drenaggio.	Fascia elastica Sacchetto di plastica	* Fare attenzione a non bagnare il pavimento con l'acqua di drenaggio.

Rimozione della vaschetta di raccolta e delle alette verticali (2/2)






Rimozione della scatola di derivazione (1/2)




Rimozione della scatola di derivazione (2/2)

Dettaglio Procedura 3 Sollevare leggermente la scatola di derivazione e sbloccare il gancio di chiusura collocato sul lato inferiore. **4**Sbloccare il gancio di chiusura collocato sul lato superiore. ⑤ Tirare in avanti ed estrarre la scatola di derivazione.


Procedura Dettaglio * Eseguire il funzionamento di Avvertenza! svuotamento. Se ci sono perdite di gas, riparare il ① Rimuovere il coperchio punto in cui avviene la perdita, inferiore collocato nella quindi rimuovere tutto il refrigerante parte inferiore dell'unità e dall'unità. Asciugare aspirando e svitare le due viti. ricaricare la giusta quantità di 2 Spingere le due posizioni refrigerante. collocate nella parte inferiore dell'unità in modo da poter staccare la struttura inferiore dalla Avvertenza! piastra di montaggio. Non mescolare gas diversi dal Sollevare leggermente refrigerante specificato (R22) l'unità. Fare riferimento (compresa l'aria) nel ciclo di alla pag. 202. refrigerazione. (La mescolanza di aria o di altri gas causa un anomalo aumento della temperatura nel ciclo di refrigerazione con conseguente rottura del tubo o lesioni personali) 3 Rimuovere il tubo di isolamento e staccare il tubo del liquido alla svasatura. * Per staccare il tubo utilizzare due chiavi fisse. Dopo aver scollegato i tubi, Staccare il tubo del gas alla svasatura. chiudere tutte le aperture dei tubi con gli appositi cappucci in modo da evitare che polvere e umidità penetrino nei tubi.




Rimozione dello scambiatore di calore (3/4)



Rimozione dello scambiatore di calore (4/4)





Rimozione del motore e del rotore del ventilatore




(3) Procedure di smontaggio (Modelli a solo raffreddamento e a pompa di calore) Serie FT(Y)45 / 60G


Rimozione del filtro dell'aria







Apertura e chiusura del coperchio di servizio / Modifica delle impostazioni sul luogo di installazione












Procedura Dettaglio * Rimuovere la griglia anteriore. * Rimuovere la scatola di * Avvolgere un panno sottile derivazione. intorno alla punta di un cacciavite. Utilizzare la punta del cacciavite come leva per aprire il coperchio. ① Rimuovere il coperchio * Non è necessario eseguire questa inferiore per accedere al operazione per il tubo posteriore. tubo flessibile di drenaggio (per il tubo di sinistra). Panno sottile 2 Svitare le due viti che fissano la struttura inferiore alla piastra di montaggio. Attendere di sentire uno scatto, per essere sicuri che i componenti siano fissati saldamente. 3 Spingere due posizioni Sezione sulla parte inferiore dell'unità in modo da sbloccare i ganci di chiusura che fissano la struttura inferiore alla piastra di montaggio. Sollevare leggermente l'unità ed estrarre il tubo flessibile di drenaggio. Sollevare leggermente l'unità ed estrarre il tubo flessibile di drenaggio. * Fare attenzione a non bagnare il pavimento con l'acqua del drenaggio. Fascia elastica - Sacchetto di plastica


Rimozione della vaschetta di raccolta e delle alette verticali (2/2)








Rimozione della scheda a circuiti stampati (3/3)




111

Dettaglio Procedura Rimuovere i termistori, il filo di terra e i connettori (S1, S6) ① Svitare la vite collocata sul lato inferiore destro della scatola di derivazione (M4x I 16) ② Scollegare il cablaggio preassemblato del motorino del deflettore. 3 Sollevare leggermente la scatola di derivazione e sbloccare il gancio di chiusura collocato sul lato inferiore. 4 Sbloccare il gancio di chiusura collocato sul lato superiore.

Dettaglio Procedura ⑤ Staccare il connettore del cablaggio preassemblato del motore del ventilatore (S1) ® Spostare leggermente la Guida di drenaggio scatola di derivazione verso destra, quindi estrarla tirandola in avanti. Attenzione! Non toccare lo stucco posto sulla sporgenza della guida di drenaggio nel pannello antifiamma.




Inserimento a sinistra del tubo flessibile di drenaggio




Procedura Dettaglio Avvertenza! * Eseguire il funzionamento di Se ci sono perdite di gas, riparare il svuotamento. 1 Rimuovere il coperchio punto in cui avviene la perdita, quindi rimuovere tutto il refrigerante inferiore collocato nella parte inferiore dell'unità e dall'unità. Asciugare aspirando e ricaricare la giusta quantità di svitare le due viti. refrigerante. ② Spingere le due posizioni collocate nella parte inferiore dell'unità in Avvertenza! modo da poter staccare la Non mescolare gas diversi dal refrigerante specificato (R22) struttura inferiore dalla piastra di montaggio. (compresa l'aria) nel ciclo di refrigerazione. (La mescolanza di aria Sollevare leggermente l'unità. Fare riferimento o di altri gas causa un anomalo aumento della temperatura nel ciclo alla pag. 202. di refrigerazione con conseguente rottura del tubo o lesioni personali) 3 Rimuovere il tubo di isolamento e staccare il tubo del liquido alla svasatura. * Per staccare il tubo utilizzare due chiavi fisse. * Fare attenzione a non graffiare la parete. Staccare il tubo del gas alla * Dopo aver scollegato i tubi, svasatura. chiudere tutte le aperture dei tubi con gli appositi cappucci in modo da evitare che polvere e umidità penetrino nei tubi.


Procedura

* Per la rimozione del pannello anteriore, della vaschetta di raccolta, della scatola di derivazione e di altri componenti, fare riferimento alle relative pagine. 1. Per sollevare lo scambiatore di calore ① Svitare le viti che bloccano in posizione la piastra di montaggio dello scambiatore di calore.





3 Sollevare lo scambiatore di calore.












Attenzione!

Quando è necessario rimuovere o reinstallare lo scambiatore di calore, indossare guanti protettivi oppure avvolgerlo in un panno (le alette possono provocare tagli alle dita) Rimozione dello scambiatore di calore (3/5)


Procedura		Dettaglio
2. Rimuovere lo scambiatore di calore dalla piastra sul lato destro. ① La piastra sul lato destro è dotata di due ganci di chiusura.		

Rimozione dello scambiatore di calore (4/5)




Procedura Dettaglio Avvertenza! 4 Estrarre lo scambiatore di Non mescolare gas diversi dal calore e il relativo tubo refrigerante specificato (R22) dall'unità. (compresa l'aria) nel ciclo di refrigerazione (La mescolanza dell'aria o di altri gas causa un anomalo aumento della temperatura nel ciclo di refrigerazione con conseguente rottura del tubo o lesioni personali) Avvertenza! Se ci sono perdite di gas, riparare il punto in cui avviene la perdita, quindi rimuovere tutto il refrigerante dall'unità. Asciugare aspirando e ricaricare la giusta quantità di refrigerante. Attenzione! Quando è necessario rimuovere o reinstallare lo scambiatore di calore, indossare guanti protettivi o avvolgerlo in un panno (le alette possono provocare tagli alle dita)


Rimozione del motore e del rotore del ventilatore



Climatizzatore Sistema Split FT40G a solo raffreddamento

FT40GV1B






1. Elenco delle funzioni


Funzione	FT40GV1B	
Funzionamento di deumidificazione programmata	0	
Monitoraggio del raffreddamento	\circ	
Protezione antigelo	0	
Timer di SPEGNIMENTO	0	
Timer di ACCENSIONE	0	
Compensazione in caso di interruzione di energia elettrica	0	
Attesa di 3 minuti	0	
Oscillazione automatica dei deflettori	0	
Rilevamento del cablaggio errato	0	
Velocità automatica del ventilatore	0	
Circuito notturno	0	
Pin per le prove di linea	0	
Funzione Powerful		
Prova di funzionamento		
ACCENSIONE / SPEGNIMENTO dall'unità	0	
Diagnosi dei guasti	0	
Funzionamento indipendente (2 unità per ambiente)	0	
Applicabilità del controllo centralizzato	0	
Telecomando applicabile	ARC417A5	

2. Schema e denominazione dei collegamenti elettrici della scheda a circuiti stampati FT40GV1B


① Diagramma di collegamento dei connettori Scheda a circuiti stampati (1) (Scheda a circuiti stampati di controllo)




Scheda a circuiti stampati (2) (Scheda a circuiti stampati dell'alimentazione)




Scheda a circuiti stampati (3) (Scheda a circuiti stampati del ricevitore di segnali)




Scheda a circuiti stampati (4) (Scheda a circuiti stampati del display)



Scheda a circuiti stampati (5) (Scheda a circuiti stampati del selettore di indirizzo)



Scheda a circuiti stampati (6) (Scheda a circuiti stampati del regolatore)



2 Denominazione dei connettori

1) S1 : Connettore per il motore del ventilatore2) S3 : Connettore per il motorino del deflettore

3) S7 : Connettore per il rilevamento della velocità di rotazione del ventilatore (IC di Hall: uscita)

4) S11, S15 : Connettore per la scheda a circuiti stampati del controllo centralizzato

5) S21 : Connettore per le prove di linea

6) S24 : Connettore per la scheda a circuiti stampati del display 7) S25, S27 : Connettore alla scheda a circuiti stampati di controllo

S36, S39

8) S26 : Connettore alla scheda a circuiti stampati del selettore di indirizzo

9) S29 : Connettore alla scheda a circuiti stampati del regolatore
 10) S30, S35 : Connettore alla scheda a circuiti stampati dell'alimentazione
 11) S31 : Connettore per il termistore della temperatura ambiente
 12) S32 : Connettore per il termistore dello scambiatore di calore

13) S40 : Connettore alla scheda a circuiti stampati del ricevitore di segnali

3. Funzioni


(1) Deumidificazione programmata

Attraverso la funzione del microcomputer, la deumidificazione programmata riduce l'umidità mantenendo un abbassamento di temperatura minimo. La temperatura ambiente e la portata dell'aria non possono essere controllati con il pulsante di regolazione della temperatura ambiente né con il pulsante di regolazione della portata aria in quanto vengono controllati automaticamente. Quando viene attivata la funzione di deumidificazione programmata, ha inizio il processo di deumidificazione che viene ripetuto alternando 4 minuti di deumidificazione e 6 minuti di sospensione. Quando la temperatura ambiente aumenta, il processo appena descritto viene ripetuto dall'inizio.

Temperatura ambiente all'inizio	Temperatura di attivazione	Differenza *2	
della deumidificazione programmata	della deumidificazione programmata *1	Differenza 2	
C 24 °C	Temperatura ambiente all'inizio della	4 1	
Superiore a 24 °C	deumidificazione programmata	1,5 gradi	
4000 0400	Temperatura ambiente all'inizio della		
18°C~24°C	deumidificazione programmata	1,0 gradi	
17°C~18°C	18°C	1,0 gradi	


^{*1} Temperatura di attivazione della deumidificazione (compressore attivato)

STATO DELLA DEUMIDIFICAZIONE PROGRAMMATA



NOTA 1. La funzione di deumidificazione programmata non viene attivata quando la temperatura ambiente è uguale o inferiore a 18 °C.

2. Nella funzione di monitoraggio, il ventilatore inizia a ruotare 5 secondi dopo che il compressore è entrato in funzione.




^{*2} Differenza di temperatura ambiente tra l'attivazione e la sospensione della deumidificazione

(2) Funzione di monitoraggio del raffreddamento

La funzione di monitoraggio viene attivata quando vengono sospese le funzioni di deumidificazione programmata e di raffreddamento.

Compressore attivato
----- Compressore disattivato



T_{OF}: Timer di protezione per ripetizione ciclo del compressore (timer di 3 minuti)

T_{M1}: Timer di 5 minuti

T_{Ma}: Timer di 4 minuti

<A> In fase di raffreddamento: Temperatura impostata mediante telecomando a raggi infrarossi In fase di deumidificazione: Temperatura al momento della sospensione

 Temperatura impostata mediante telecomando a raggi infrarossi + 1 grado (Raffreddamento) Temperatura impostata (Deumidificazione)

Anche se la temperatura di aspirazione rimane compresa nell'intervallo di differenza, il compressore viene acceso e spento a intervalli regolari.

DETTAGLIO: Il timer di 5 minuti si attiva quando la temperatura di aspirazione ritorna ad <A> (punto b) dopo essere scesa ad <A> e quando si disattiva il compressore (punto a).

Una volta avvenuto quanto sopra, quando la temperatura di aspirazione è compresa nell'intervallo di differenza, anche dopo un intervallo di 5 minuti, il compressore entra in funzione forzatamente (punto c).

Quando la temperatura di aspirazione continua ad essere compresa nell'intervallo di differenza, dopo altri 4 minuti di funzionamento, il compressore viene arrestato forzatamente (punto d).

I timer di 4 e 5 minuti si attivano solo quando la temperatura è compresa nell'intervallo di differenza, e se la temperatura di aspirazione dell'aria viene raggiunta in o <A> durante il conteggio, i timer vengono azzerati e il compressore viene acceso o spento.

(Da notare, tuttavia, che la funzione di posizionamento del compressore in un timer di protezione di 3 minuti per la ripetizione del ciclo del compressore è fornita al punto e).

Quando il compressore è spento, il funzionamento del ventilatore unità interna viene controllato dalla presa intermedia A durante la modalità di raffreddamento.

Nella modalità di deumidificazione, il ventilatore unità interna inizia a funzionare cinque secondi dopo l'inizio della compressione e termina quando il compressore si disattiva.


(3) Funzione di protezione antigelo

Quando la temperatura dello scambiatore di calore unità interna scende sotto "3 °C" durante il raffreddamento o la deumidificazione,


- il compressore e il ventilatore unità esterna vengono spente forzatamente, e
- il ventilatore unità interna ruota alla presa intermedia L (in fase di raffreddamento) o alla presa intermedia LL (in fase di deumidificazione programmata).

Da notare che questa funzione viene attivata solamente 6 minuti dopo l'attivazione del compressore.

Quando lo scambiatore di calore unità interna raggiunge la temperatura di "B" °C, il compressore e il ventilatore unità esterna riprendono il funzionamento. Tuttavia, poiché il timer di protezione per ripetizione ciclo del compressore (timer di 3 minuti) ha la priorità, il compressore e il ventilatore unità esterna non riprendono il funzionamento fino a quando il timer non si disattiva.




(4) Funzionamento con la funzione timer di SPEGNIMENTO



La spia TIMER si spegne.

(5) Funzionamiento con la funzione timer di ACCENSIONE

 Accertarsi che l'orologio indichi l'ora esatta. In caso contrario, impostare l'orologio con l'ora corrente



Funzionamento combinato delle funzioni TIMER DI ACCENSIONE e TIMER DI SPEGNIMENTO

Di seguito viene riportato un esempio di impostazione combinata dei due timer.

(Esempio)

Ora corrente: 11:00 PM (L'unità è in funzione) TIMER DI SPEGNIMENTO alle 0:00 a.m. TIMER DI ACCENSIONE alle 7:00 a.m. Impostazione combinata



ATTENZIONE -

- Impostare nuovamente il timer nei casi di seguito riportati:
 - Dopo aver spento un interruttore.
 - Dopo un'interruzione di energia elettrica.
 - Dopo la sostituzione delle batterie nel telecomando.

(6) Funzione di compensazione in caso di interruzione di energia elettrica


Nel caso in cui durante il funzionamento dovesse verificarsi un'interruzione di energia elettrica (anche solo per un momento), una volta ripristinata l'alimentazione, l'unità riprenderà automaticamente a funzionare nella stessa condizione in cui si trovava prima dell'interruzione. (Nota) Sono necessari 3 minuti prima che l'unità riprenda a funzionare in quanto viene attivata la funzione di attesa per 3 minuti.

(7) Funzione di attesa per 3 minuti

Una volta disattivato, il compressore riprende il funzionamento dopo 3 minuti.


(8) Oscillazione automatica dei deflettori

Gli angoli di oscillazione automatica sono di circa 35° gradi quando il ventilatore è in funzione e di circa 35° gradi quando è attivata la funzione di deumidificazione programmata o di raffreddamento. L'oscillazione con movimento verticale dei deflettori estende la direzione del vento emesso.



(9) Funzione di rilevamento del cablaggio errato (prevenzione contro eventuali guasti della scheda a circuiti stampati)

Il LED rileva gi eventuali errori di cablaggio tra le unità, mentre il telecomando rileva il relativo codice di guasto.



(Nota) 1. Nei casi di cablaggio errato illustrati negli esempi 2 e 4 (modello Split con magnete CA), nessuna indicazione di errore potrebbe essere visualizzata sul telecomando a

raggi infrarossi.


2. Per quanto riguarda il modello multi split con magnete CC, nessuna indicazione di errore potrebbe essere visualizzata sul telecomando a raggi infrarossi tranne se si verifica il caso illustrato nell'esempio 3. Nei casi illustrati negli esempi 1 e 5, potrebbe ruotare solo il ventilatore unità esterna.

(10) Velocità automatica del ventilatore

Con funzionamento di raffreddamento

Quando la velocità del ventilatore viene impostata su "AUTOMATICA" significa che viene controllata automaticamente in base alla differenza tra la temperatura del termistore e la temperatura ambiente.


(Quando la velocità del ventilatore viene impostata su "AUTOMATICA", viene utilizzata l'impostazione della presa intermedia L per la regolazione del flusso d'aria)



(11) Funzione di impostazione del circuito notturno

Questa modalità mantiene automaticamente una temperatura leggermente più elevata rispetto a quella impostata. In tal modo non ci si dovrà più preoccupare dell'eccessivo raffreddamento durante la notte, risparmiando inoltre sul consumo di elettricità.

- Impostare il timer di spegnimento.
- L'unità provvederà a raffreddare l'ambiente per 1 ora alla temperatura impostata a partire da quando il timer inizia il conteggio.
- A questo punto, l'unità aumenterà la temperatura di 0,5 °C rispetto a quella impostata e opererà in raffreddamento per 30 minuti.
- Quindi, l'unità aumenterà la temperatura di altri 0,5 °C e continuerà a raffreddare a quella temperatura.



(12) Funzione a tempo ridotto (solo per prova)

Questa funzione non deve essere utilizzata quando l'unità funziona in modalità normale.

Utilizzare i pin solo per eseguire delle prove (funzione ad esclusivo scopo di verifica).

La riduzione dei pin per la verifica della linea (CP) comporta l'esecuzione delle seguenti funzioni.

	Prima che il CP venga alimentato	Dopo che il CP è stato alimentato
(1) Avviamento del ventilatore	Quando l'unità viene accesa, il deflettore orizzontale si apre completamente prima che l'unità inizi a funzionare.	Quando viene accesa, l'unità inizia immediatamente a funzionare.
(2) Attesa di 3 minuti del compressore	Il compressore entra nella modalità di attesa per 3 minuti dopo il ripristino dell'alimentazione.	Annulla la funzione di attesa per 3 minuti.
(3) Funzione del deflettore	Viene attivato il controllo del deflettore.	Il controllo del deflettore è disattivato (Modalità di funzionamento manuale).

(Le impostazioni del timer di ACCENSIONE e SPEGNIMENTO non possono essere ridotte) Per annullare l'operazione, accendere e spegnere l'alimentazione.

(13) Funzione Powerful

Durante il raffreddamento e la deumidificazione programmata, quando viene premuto il pulsante POWERFUL sul telecomando, l'impostazione del termistore viene portata sull'impostazione minima del telecomando e il ventilatore funziona alla massima velocità (Nota). Durante il funzionamento del ventilatore, l'aria viene emessa alla massima velocità del ventilatore.


Nota Massima velocità del ventilatore = presa intermedia H impostata mediante telecomando + 80

(14) Prova di funzionamento

È possibile effettuare una prova di funzionamento del compressore indipendentemente dalla temperatura ambiente e senza accendere e spegnere il compressore mediante il termistore.

<Per telecomandi a raggi infrarossi>

Il compressore può essere attivato per 30 minuti sia nella modalità di deumidificazione sia in quella di raffreddamento, anche se risulta spento sul termostato. Ciò è possibile impostando la modalità di prova dal telecomando.



(15) Accensione / spegnimento eseguiti dall'unità


L'unità può essere accesa semplicemente premendo l'interruttore di accensione / spegnimento collocato sul pannello anteriore dell'unità. Ciò risulta particolarmente utile in mancanza del telecomando o se le batterie sono scariche.


Di seguito vengono riportate le impostazioni di funzionamento quando l'unità viene accesa utilizzando l'interruttore posto sul pannello anteriore.


Modalità di funzionamento	Raffreddamento	
Velocità del ventilatore	Automatica	
Temperatura impostata	22 °C	
Stato del deflettore	Ultima impostazione	


Premendo nuovamente l'interruttore l'unità si spegnerà.

4. Schema a blocchi delle diagnosi dei guasti









<Significato del LED>

≎	ACCESO
•	SPENTO
₿	Lampeggiante
	Non associato alla diagnosi

LED A (Terra)	Normale se lampeggia
---------------	----------------------


5. Diagnosi dei guasti mediante telecomando a raggi infrarossi

Serie ARC417

Nei telecomandi serie ARC417, le sezioni del display della temperatura presenti sull'unità principale indicano dei codici di corrispondenza.

(1) Quando il pulsante di annullamento del timer viene tenuto premuto per 5 secondi, l'indicazione "00" lampeggia sulla sezione del display relativa alla temperatura.

<Coperchio in posizione aperta>



- (2) Premere ripetutamente il pulsante per l'annullamento del timer fino a quando non viene emesso un segnale acustico prolungato.
 - L'indicazione del codice cambia secondo l'ordine seguente e viene notificata con un segnale acustico prolungato.

N.	Codice	N.	Codice	N.	Codice	
1	00	11)	E4	21)	E7	
2	<i>E</i> 5	12	EO	22	U2	
3	Н8	13	J3	23	AJ	
4	UЧ	14)	<i>C</i> 9	24	UF	
(5)	<i>R</i> 6	15	J6	25	คา	
6	LY	16	UO			
7	E6	17	UR			
8	L5	18	Н9			
9	A5	19	PY	ı		rappresentati con lo ono ai modelli a solo
(1)	F3	20	LC	ı	ddamento.	one ar meachi a sere

< Note >

- 1. L'emissione di un segnale acustico breve e di altri due consecutivi indica che i codici non corrispondono.
- 2. Per cancellare la visualizzazione del codice, tenere premuto il pulsante per l'annullamento del timer per 5 secondi. La visualizzazione del codice scompare da sola anche quando il pulsante non viene premuto per 1 minuto.

Indicazione dei numeri di codice

CODICE	SIGNIFICATO
00	Normale
A5	Sospensione per prevenzione antigelo
A6	Anomalia del sistema del motore del ventilatore
C4	Anomalia del sistema del termistore dello scambiatore di calore
C9	Anomalia del sistema del termistore della temperatura ambiente
E0	Attivazione del dispositivo di protezione dell'unità esterna
UF	Cablaggio errato
AJ o A1	Anomalia della scheda a circuiti stampati

6. Prova di funzionamento mediante telecomando a raggi infrarossi

- (1) Misurare la tensione di alimentazione e accertarsi che sia compresa nell'intervallo di valori nominali.
- (2) Il funzionamento di prova dovrebbe essere effettuato quando l'unità si trova o nella modalità di riscaldamento o in quella di raffreddamento. Selezionare la temperatura programmabile più bassa.
- Il funzionamento di prova nella modalità di raffreddamento può essere disabilitato in base alla temperatura ambiente.
 Utilizzare il telecomando per eseguire il funzionamento di prova seguendo le indicazioni di seguito riportate.

Funzionamento di prova mediante telecomando

- (1) Premere il pulsante di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO per accendere il sistema.
- (2) Premere simultaneamente i pulsanti SU, GIÙ e MODALITÀ.
- (3) Premere due volte il pulsante MODALITÀ.
 - (Sul display verrà visualizzato il simbolo "T" a indicare che è stata selezionata la modalità Funzionamento di prova)
- (4) La modalità di funzionamento di prova ha una durata di circa 30 minuti, dopodiché l'unità passa in modalità normale. Per interrompere il funzionamento di prova, premere il pulsante di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO.
 - Una volta terminato il funzionamento di prova, impostare la temperatura ad un livello normale (da 26 °C a 28 °C).
 - A scopo di protezione, una volta spento, il sistema disabilita l'accensione per 3 minuti.
- (3) Effettuare il funzionamento di prova in conformità a quanto prescritto nel manuale di funzionamento in modo da accertarsi che tutte le funzioni e i componenti, ad es. il movimento delle feritoie di ventilazione, funzionino correttamente.
- * Il climatizzatore assorbe pochissima energia elettrica quando si trova nella modalità di attesa. Se una volta installato l'impianto non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, spegnere l'interruttore elettrico in modo da evitare un inutile consumo di energia elettrica.
- * Se, nel sospendere l'alimentazione al climatizzatore, l'interruttore elettrico scatta, il sistema provvederà a ripristinare la modalità di funzionamento originale quando tale interruttore verrà riacceso.

7. Funzionamento indipendente dei climatizzatori (2 unità per ambiente)

Una delle due unità (compreso il telecomando a raggi infrarossi) deve essere impostata come segue.

Impostazione del selettore di indirizzo sul telecomando a raggi infrarossi	[1] → [2][1] : Prima della consegna
Selettore di indirizzo sulla scheda a circuiti stampati 1 unità interna	[1] → [2]



8. Controllo centralizzato (Per KRC72, KRP411A1S e KRP410A11S)

Per informazioni su come utilizzare questa funzione, consultare il manuale degli accessori opzionali. Tuttavia, quando si utilizza il KRP410A11S (scheda a circuiti stampati per il controllo centralizzato connessione contatto), è necessario eseguire quanto di seguito riportato.


Tagliare il ponticello JC sulla scheda a circuiti stampati unità interna.


- Nota: 1. La funzione di ripristino dopo un'interruzione di energia elettrica è controllata dal segnale ON proveniente dalla scheda a circuiti stampati per il controllo centralizzato. Se l'unità viene utilizzata senza aver tagliato il ponticello JC, potrebbe verificarsi quanto segue.
 - Se l'unità era in funzione al momento dell'interruzione di energia elettrica, potrebbe non riprendere il funzionamento dopo l'interruzione.

Appendice

(1) Procedure di smontaggio (Modelli a solo raffreddamento e a pompa di calore) Per FT(Y)40GV1B

1. Rimozione del filtro dell'aria





3. Rimozione del pannello anteriore

Accertarsi che l'alimentazione elettrica sia spenta!

- (1) Posizionare le mani sulle rientranze collocate sul lato destro e sinistro dell'unità ed aprire il pannello anteriore fino a un'angolazione di circa 60° rispetto all'unità principale, quindi tirarlo in avanti.


 (2) Dopo aver rimosso il filtro dell'aria, spingere la linguetta centrale (b) verso
- (3) Per rimuovere il pannello, tirarlo in avanti.

Per reinstallarlo, innestare le linguette (a) e (c) e fissare il


pannello.

sinistra, quindi sollevare il pannello anteriore.


(4) Il pannello anteriore si blocca nella posizione illustrata al punto (1). Con il pannello anteriore bloccato in questa posizione, inserire la linguetta centrale (b) e chiudere il pannello.




4. Rimozione del coperchio di servizio



5. Rimozione della griglia anteriore




6. Rimozione della scheda a circuiti stampati (1/2)



6.Rimozione della scheda a circuiti stampati (2/2)

Dettaglio Procedura (5) Il trasformatore è montato • Il trasformatore è fissato sopra direttamente sulla scheda a la scatola di derivazione con due circuiti stampati viti. dell'alimentazione CA. Svitare le due viti di montaggio. Scheda a circuiti stampati (6) Aprire la linguetta e sbloccare la scheda a circuiti Linguetta stampati. (7) Rimuovere la scheda a circuiti stampati tirandola in avanti.

7. Rimozione della scatola di derivazione



Accertarsi che l'alimentazione elettrica sia spenta!


8. Rimozione del gruppo vaschetta di raccolta (1/2)

★ Staccare la prolunga del tubo flessibile di drenaggio nel punto di giunzione.

 Svitare le due (o, in alcuni casi, una) viti che fissano l'unità interna alla piastra di fissaggio.


(2) Sollevare l'unità interna spostandola dalla parete, quindi estrarre il tubo flessibile di drenaggio tirandolo in avanti e verso il basso.

(3) Se l'unità è dotata di elementi di fissaggio e supporto, sbloccare tali elementi e sollevare l'unità dalla parete.






Tirare il tubo flessibile di drenaggio in avanti e




Dettaglio

 Accertarsi che il tubo flessibile di drenaggio non contenga acqua. Se nel tubo flessibile di drenaggio rimane dell'acqua (condensa), potrebbe gocciolare e bagnare la parete o la moquette.


 Alcune piastre di montaggio sono dotate di elementi di fissaggio e supporto dell'unità in modo da evitare che questa si sollevi dalla parete.




8.Rimozione del gruppo vaschetta di raccolta (2/2)




9. Rimozione del rotore e del motore del ventilatore 1/4






9. Rimozione del rotore e del motore del ventilatore 3/4



9. Rimozione del rotore e del motore del ventilatore 4/4 Accertarsi che l'alimentazione elettrica sia spenta!

	Dettaglio	
(11) Con un dito, spingere con decisione il supporto dall'esterno.	Supporto	
(12) Rimuovere il supporto.		

10. Rimozione dello scambiatore di calore




11. Rimozione del tappo di drenaggio


Accertarsi che l'alimentazione elettrica sia spenta!


Dettaglio Procedura (1) Per cambiare la posizione del tubo flessibile di drenaggio, estrarre con le dita il tappo di drenaggio. L'utilizzo di un cacciavite allargherebbe il diametro esterno del tappo rendendone più difficile l'inserimento. (2) Per reinstallare il tappo di drenaggio, spingerlo verso l'interno con una chiave esagonale (4 mm).

Climatizzatori Sistema Split FTY40G a pompa di calore

FTY40GV1B







1. Elenco delle funzioni

Unità interna	FTY40GV1B	Spiegazione delle funzioni	
1) Funzione Powerful	0	1)	
2) Funzionamento di emergenza	0	2)	
3) Filtro purificatore d'aria		0	3)
4) Griglia lavabile		0	4)
5) Riavvio automatico		0	5)
6) Modalità di funzionamento	Commutazione automatico di raffreddamento / riscaldamento	0	6)
	Deumidificazione programmata	0	
	Raffreddamento	0	
	Riscaldamento	0	
7) Funzione di monitoraggio		0	7)
8) Controllo della protezione antigelo		0	8)
9) Controllo del sovraccarico	Raffreddamento	0	9)
	Riscaldamento	0	
10) Flusso a 3 fasi	•	0	10)
11) Oscillazione automatica		0	11)
12) Velocità automatica del ventilatore		0	12)
13) Avviamento a caldo		0	13)
14) Modalità notturna		0	14)
15) Funzionamento di sbrinamento		0	15)
16) Funzione di raffreddamento forzato)	0	16)
17) Accessori opzionali	Unità di controllo centralizzato per 5 ambienti	0	Fare riferimento al
	Adattatore di cablaggio per il telecomando (contatto momentaneamente aperto)	0	Manuale degli
	Adattatore di cablaggio per il telecomando (contatto normalmente aperto)	0	accessori
	Filtro purificatore d'aria di ricambio (con telaio)	0	opzionali.
	Filtro purificatore d'aria di ricambio (senza telaio)	0	
	Elemento di fissaggio che impedisce il posizionamento errato del telecomando	0	

2. Funzioni

(1) Descrizione delle funzioni


1) Funzione Powerful

Quando viene premuto il pulsante POWERFUL sul telecomando l'unità si avvia nella modalità di funzionamento di seguito riportata. Se questo pulsante viene premuto nuovamente, la funzione viene annullata.

- Durante il funzionamento di raffreddamento o di deumidificazione Velocità del ventilatore ... Velocità Powerful (H + á) Impostazione della temperatura ... 18 °C
- Durante il funzionamento di riscaldamento
- 1 Quando la temperatura dello scambiatore di calore unità interna è uguale o maggiore di DPW1 Velocità del ventilatore ... Velocità Powerful (H + α) Impostazione della temperatura ... 28 °C
- ② Quando per TPW1 rimane valida la condizione e la temperatura dello scambiatore di calore unità interna è uguale o minore di DPW2 Velocità del ventilatore ... Impostazione del telecomando Impostazione della temperatura ... Indicazione del telecomando + 2 °C
- ③ Quando per TPW2 rimane valida la condizione e la temperatura dello scambiatore di calore unità interna è uguale o maggiore di DPW1 Velocità del ventilatore ... Velocità Powerful (H + á) Impostazione della temperatura ... 28 °C

Fig. 1-1

Diagramma temporale della funzione di riscaldamento powerful



(Nota) Quando il pulsante POWERFUL viene premuto durante il funzionamento di riscaldamento, l'unità viene automaticamente impostata sulla velocità powerful del ventilatore. L'impostazione della temperatura e la velocità del ventilatore vengono automaticamente portate sulle impostazioni powerful.

Quando la temperatura dello scambiatore di calore unità interna raggiunge la temperatura di avvio della velocità powerful del ventilatore, viene attivato il timer di compensazione per l'attivazione della funzione powerful. Durante il funzionamento del timer, il ventilatore funziona alla velocità powerful, anche se la funzione che impedisce l'ingresso di correnti di aria fredda ha la priorità.

Quando il timer di compensazione per l'attivazione della funzione powerful esaurisce il conteggio del tempo impostato e la temperatura dello scambiatore di calore scende al di sotto della temperatura di annullamento della velocità powerful del ventilatore, viene attivato il timer di compensazione per la disattivazione della funzione powerful. Durante il funzionamento del timer, l'unità fa ruotare il ventilatore in base alla velocità impostata mediante telecomando e pertanto non passa automaticamente alla velocità powerful del ventilatore.

2) Funzionamento di emergenza

L'unità può essere accesa e spenta mediante l'interruttore posto sul pannello anteriore. Ciò risulta particolarmente utile in mancanza del telecomando o quando le batterie sono scariche. Quando si utilizza questo interruttore per accendere il sistema, l'unità viene impostata nel modo seguente.

Modalità di funzionamento:

Raffreddamento / riscaldamento automatico

Temperatura impostata: 25 °C Velocità del ventilatore: automatica

3) Filtro purificatore d'aria

Il filtro purificatore d'aria utilizza l'elettricità statica per attirare e rimuovere dall'aria minuscole particelle della grandezza di 0,01 micron, quali fumo di sigaretta e polline. Il filtro, oltre a disporre di particolari pieghe che riducono al minimo la perdita di pressione offrendo un'alta efficienza contro l'accumulo di polvere, si caratterizza anche per il trattamento antimuffa.

Il filtro è dotato inoltre di un filtro deodorante a carboni attivi dalla particolare struttura a rete in grado di eliminare le particelle che causano gli odori sgradevoli.

Il filtro dovrebbe essere sostituito ogni tre mesi circa.

4) Griglia lavabile

Il pannello anteriore può essere facilmente rimosso per la pulizia. Per rimuovere la griglia, aprirla fino a raggiungere la posizione utilizzata per la pulizia del filtro, sbloccare il fermo centrale, e muovere la griglia fino a formare un angolo di 60°. Per pulire la griglia, strofinare delicatamente con un panno morbido inumidito con acqua fredda o tiepida contenente un detergente neutro.

Non utilizzare detergenti in polvere, spazzole dure o acqua calda, poiché potrebbero causare graffi, alterazione del colore o deformazione.

(5) Riavvio automatico

Quando si verifica un'interruzione di energia elettrica, la memoria dell'unità conserva i dati di funzionamento immediatamente precedenti all'interruzione di energia elettrica. Quando viene ripristinata l'alimentazione, l'unità riavvia il funzionamento in base ai dati memorizzati.

La memoria conserva i seguenti dati di funzionamento.

- (1) ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
- (2) Modalità di funzionamento
- (3) Impostazione della temperatura
- (4) Impostazione della velocità del ventilatore
- (5) Impostazione della direzione del flusso d'aria
- (6) Impostazione del timer
- (7) Impostazione della funzione notturna ... <Nota> Il timer non funziona durante l'interruzione di energia elettrica. L'attivazione del timer, pertanto, potrebbe essere ritardata rispetto all'orario impostato nel caso in cui l'interruzione di energia elettrica durasse per un lungo periodo di tempo. (8) Codici di guasto

6) Modalità di funzionamento

Raffreddamento: Intervallo per impostazione da telecomando ... da 18 a 32 °C (Temperatura visualizzata sul telecomando) =

(temperatura di impostazione del termistore dell'unità interna)

Riscaldamento: Intervallo per impostazione da telecomando: ... da 14 a 28 °C (Temperatura visualizzata sul telecomando) + 2 °C =

(Temperatura di impostazione del termistore dell'unità interna) Deumidificazione programmata: L'impostazione della temperatura è determinata dalla temperatura ambiente Da secondo il metodo di seguito riportato.


Da ≥ 24 °C ... Funzionamento di deumidificazione programmata attivato quando uguale a Da, funzionamento di deumidificazione programmata disattivato quando Da è pari a – 1,5 °C

18 °C ≤ Da < 24 °C ... Funzionamento di deumidificazione programmata attivato quando uguale a Da, funzionamento di deumidificazione programmata disattivato quando Da è pari a − 1,0 °C

Da < 18 °C ... Funzionamento di deumidificazione programmata attivato a 18 °C, funzionamento di deumidificazione programmata disattivato a 17 °C

Raffreddamento / Riscaldamento automatico: Intervallo per impostazione da telecomando ... da 18 a 28 °C


(Temperatura visualizzata sul display del telecomando) = (Temperatura di impostazione del termistore dell'unità interna) Il controllo della temperatura funziona nel modo seguente.



7) Funzione di monitoraggio


Raffreddamento: Dopo che la condizione diventa Da > (Das temperatura di impostazione del termistore dell'unità interna) con il termostato spento;

- Se Das < Da ≤ Das + 1 °C dopo 6 minuti, il termostato si accende per 4 minuti.
- Se Da > Das + 1 °C entro 6 minuti, il termostato si accende.



Riscaldamento: Dopo che la condizione diventa Da < (Das temperatura di impostazione del termistore dell'unità interna) con il termostato spento;


- Se Das 1 °C ≤ Da < Das dopo 4 minuti, il termostato si accende.
- Se Da > Das 1 °C entro 4 minuti, il termostato si accende.



8) Controllo per la protezione antigelo

Questa funzione consente di evitare che lo scambiatore di calore unità interna geli durante il funzionamento di deumidificazione programmata o di raffreddamento. Questa funzione di controllo esegue le operazioni di seguito riportate. La funzione non si attiva nei primi 6 minuti di funzionamento del compressore.

- Quando la temperatura DC dello scambiatore di calore unità interna è uguale o inferiore a DT2.
 - → Passa alla presa intermedia ML quando la velocità del ventilatore dell'unità interna corrisponde alla presa intermedia L o è inferiore.
- (2) Quando la temperatura DC dello scambiatore di calore è uguale o inferiore a DT3.
 - → Arresta il funzionamento del compressore.
- (3) Quando la temperatura DC dello scambiatore di calore unità interna è uguale a DT1 o aumenta dopo 15 secondi dall'attivazione dell'operazione illustrata al punto (1) o dall'attivazione dell'operazione illustrata al punto (2)
 - $\rightarrow\,$ Abilita un funzionamento mediante la presa intermedia per l'impostazione del telecomando.



9) Controllo del sovraccarico


Questa funzione protegge il sistema da carichi eccessivi durante il funzionamento.

1. Durante il funzionamento di raffreddamento

- (1) Quando la temperatura DE dello scambiatore di calore unità esterna è uguale o superiore a 63 °C. Arresta il funzionamento del compressore.
- (2) Quando la temperatura DE dello scambiatore di calore unità esterna è uguale o inferiore a 50 °C
 - $\rightarrow \ \, \text{Riavvia il compressore.}$

2. Durante il funzionamento di riscaldamento

- (1) Quando la temperatura DC dello scambiatore di calore unità interna è uguale o superiore a DP3.
 - → Passa alla presa intermedia M quando la velocità del ventilatore dell'unità interna corrisponde alla presa intermedia ML o è inferiore.
- (2) Quando sono trascorsi almeno 10 secondi dall'attivazione dell'operazione illustrata al punto (1) e la temperatura DC dello scambiatore di calore unità interna è uguale o superiore a DP2.
 - → Arresta il funzionamento del ventilatore dell'unità esterna.
- (3) Quando sono trascorsi almeno 10 secondi dall'attivazione dell'operazione illustrata al punto (2) e la temperatura DC dello scambiatore di calore unità interna è uguale o superiore a DP1.
 - → Arresta il funzionamento compressore.
- (4) Quando sono trascorsi almeno 9 minuti dal completamento delle operazioni illustrate ai punti (1), (2) e (3) e la temperatura DC dello scambiatore di calore unità interna è uguale o inferiore a DP4.
 - → Annulla le operazioni da (1) a (3) e avvia l'unità.




10) Flusso a 3 fasi

All'inizio del funzionamento di riscaldamento, l'unità emette aria calda in direzione della parete dietro l'unità per evitare che l'aria soffi direttamente sulle persone presenti nell'ambiente. Dopo un certo periodo di tempo, l'aria emessa dall'unità viene diretta verso il basso per riscaldare la zona vicina al pavimento. Dopo che le pareti ed il pavimento sono diventati caldi, l'unità emette l'aria in base all'angolazione impostata e alla velocità del ventilatore. (L'angolazione del flusso d'aria e la velocità del ventilatore vengono impostate mediante telecomando)

Fig. 1-8

1 Riscaldamento (in caso di avviamento con oscillazione disattivata)




Funzionamento attivato

5 minuti dopo (b), oppure la temperatura del termostato per la temperatura ambiente – (temperatura del sensore di radiazione termica) ≥ 15 °C per 30 secondi

2 Riscaldamento (in caso di avviamento con oscillazione attivata)

Deflettore Deflettore



Funzionamento attivato


I deflettori rimangono nella posizione preimpostata per circa 10 secondi prima di ritornare nella posizione completamente aperta.

Fase 1 II deflettore superiore è impostato con un'angolazione di 80° e il deflettore inferiore con un'angolazione di 110°.

posteriore

Fase 2 I deflettori si muovono in modo da dirigere il flusso d'aria verso il basso quando sono trascorsi 5 minuti da (a) oppure quando la temperatura dello scambiatore di calore diventa uguale o superiore a 34°.


Fase 3 I deflettori si muovono nella posizione indicata dai dati memorizzati quando sono trascorsi 5 minuti da (b) oppure viene soddisfatta la condizione di cui al punto *1.



Verso il basso

11) Oscillazione automatica

I deflettori si muovono automaticamente in senso verticale per inviare l'aria su una vasta superficie.



12) Velocità automatica del ventilatore

Quando la velocità del ventilatore viene impostata su Automatica oppure quando l'unità funziona nella modalità di deumidificazione programmata, l'unità regola automaticamente la velocità del ventilatore scegliendo quella più adeguata in base all'impostazione della temperatura e alla temperatura ambiente.

Fig. 1-10

Raffreddamento





Fig. 1-11


Riscaldamento



13) Avviamento a caldo

Per impedire l'ingresso di una corrente d'aria fredda all'inizio del funzionamento di riscaldamento, l'unità rileva la temperatura dello scambiatore di calore unità interna e arresta il ventilatore oppure imposta il funzionamento sulla presa intermedia LL per assicurare un riscaldamento confortevole.


Durante il funzionamento di sbrinamento quando il termostato è attivato, si attiva la stessa funzione di controllo per evitare l'ingresso di una corrente d'aria fredda durante il funzionamento di riscaldamento.




14) Modalità notturna

La modalità notturna può essere automaticamente attivata mediante il pulsante TIMER di SPEGNIMENTO.

Nella modalità notturna, l'unità funziona alla temperatura impostata per la prima ora. Trascorso questo tempo, il microcomputer imposta automaticamente la temperatura ad un livello leggermente più elevato per il raffreddamento e ad uno leggermente più basso per il riscaldamento. In tal modo si evita un eccessivo raffreddamento o riscaldamento, offrendo allo stesso tempo un funzionamento economico e confortevole durante la notte.






15) Funzionamento di sbrinamento

- La funzione di sbrinamento si avvia automaticamente al momento del riscaldamento, in base alla temperatura dello scambiatore di calore unità esterna.
- La temperatura alla quale si avvia il funzionamento di sbrinamento dello scambiatore di calore unità esterna varia in base alla temperatura esterna.
 - 1. Quando la temperatura esterna è pari a 0°, la temperatura dello scambiatore di calore unità esterna che fa avviare la funzione di sbrinamento è di -6 °C e funziona nel modo di seguito riportato.
 - 2. L'impostazione della temperatura di -6 °C diminuisce di 1 °C ogni volta che la temperatura esterna diminuisce di 1 °C.
 - 3. L'impostazione della temperatura di -6 °C aumenta di 1 °C ogni volta che la temperatura esterna aumenta di 1 °C.
- La temperatura dello scambiatore di calore che annulla la funzione di sbrinamento è di 15 °C e funziona nel modo seguente
- Lo sbrinamento non viene eseguito durante i seguenti periodi di protezione.
 - 1. Per i primi 35 minuti del tempo cumulativo di funzionamento del compressore dopo l'avvio della compressione o al termine dello sbrinamento.
 - 2. Per i primi 5 minuti dopo l'avviamento del compressore.
- Lo sbrinamento viene annullato se la temperatura dello scambiatore di calore unità esterna non raggiunge i 15 °C entro 10
 minuti dall'avvio dello sbrinamento.

Fig. 1-15

Diagramma temporale dello sbrinamento




16) Funzione di raffreddamento forzato


Spostando il commutatore a scorrimento SW1 collocato sulla scheda a circuiti stampati dell'unità esterna da N a C, è possibile impostare l'unità nella modalità di raffreddamento forzato.

(Utilizzato per il funzionamento di svuotamento)

(2) Diagrammi relativi all'assieme scheda a circuiti stampati







3. Diagnosi dei guasti

(1) Generalità

Gli eventuali problemi del sistema vengono diagnosticati mediante la spia di funzionamento dell'unità interna, i LED presenti sulle schede a circuiti stampati dell'unità interna ed esterna e il telecomando.

1) Diagnosi mediante i LED

Scheda a circuiti stampati dell'unità interna

Verde				5
Spia di funzionamento	LED-A	LED-B	Descrizione del guasto	Diagnosi di servizio
¢		♦	Normale	_
♪	Φ	♦	La scheda a circuiti stampati dell'unità interna è difettosa	_
3	∌	•	La scheda a circuiti stampati dell'unità interna è difettosa se il LED– A sulla scheda a circuiti stampati dell'unità esterna lampeggia	Diagnosi ①
-	\$	_	Nota 1	Diagnosi ②
_	•	_	Il sistema di alimentazione è guasto oppure nota 1	Diagnosi ③
₩.	Þ	₩.	Diagnostica il guasto utilizzando il telecomando	_

Scheda a circuiti stampati dell'unità esterna

Verde	Rosso			Diagnosi di servizio
LED-A	LED-A	LED-B	Descrizione del guasto	Diagnosi di servizio
❖	•	•	Normale	
ж.	≎	•	Attivazione del dispositivo di protezione	Diagnosi 🕦
, 	♦	≎	Il termistore è guasto	Diagnosi 12, 13, 14
≎	_	_	Il sistema di alimentazione è guasto[Nota 2]	Diagnosi ①
•	_	_	Il sistema di alimentazione è guasto, la scheda a circuiti stampati dell'unità esterna è difettosa [Note 2, 3]	Diagnosi ④

Note:

- 1. Spegnere l'interruttore di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, quindi riaccenderlo. Se l'indicazione sul display rimane la stessa, la scheda a circuiti stampati dell'unità interna è difettosa.
- 2. Spegnere l'interruttore di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, quindi riaccenderlo. Se l'indicazione sul display rimane la stessa, il problema è confermato.
- 3. Spegnere l'interruttore di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, rimuovere il filo elettrico N. 2 del cavo di collegamento tra le due unità, quindi accendere l'interruttore di alimentazione. Se il LED-A lampeggia, la scheda a circuiti stampati dell'unità interna è difettosa.
- 4. Simboli presenti nel diagramma corrispondono alle seguenti condizioni del LED.

≎	ACCESO		
● SPENTO			
₿	Lampeggiante		
	Non associato alla diagnosi		

2) Diagnosi mediante telecomando


Effettuare la diagnosi del problema mediante telecomando utilizzando il metodo descritto nella pagina seguente. Il codice che viene visualizzato sul display della temperatura del telecomando identifica il tipo di problema.

	Display del telecomando	Descrizione del guasto	Diagnosi di servizio
Problemi relativi	00	Normale	_
al sistema	U4	Anomalia nella trasmissione del segnale (tra l'unità interna ed esterna)	Diagnosi 5
	(U5)	Anomalia nella trasmissione del segnale (tra l'unità interna e il telecomando)	Diagnosi 6
Problemi relativi	A5	Interruzione del funzionamento a causa della funzione di protezione	Diagnosi 🕏
all'unità interna	A6	Anomalia del motore del ventilatore	Diagnosi ®
	C4	Anomalia del termistore per la temperatura dello scambiatore di calore	Diagnosi 9
	C9	Anomalia del termistore della temperatura ambiente	Diagnosi 🐠
Problemi relativi	E5	Attivazione dell'OL	Diagnosi 🛈
all'unità esterna	Н9	Anomalia del termistore dell'aria esterna	Diagnosi 12
	J6	Anomalia del termistore per la temperatura dello scambiatore di calore	Diagnosi 🕄
	(P3)	Anomalia del termistore per la temperatura della scatola di derivazione	Diagnosi 14

(2) Diagnosi mediante telecomando

Serie ARC417

Nei telecomandi serie ARC417, le sezioni del display della temperatura presenti sull'unità principale indicano dei codici di corrispondenza. (1) Quando il pulsante di annullamento del timer viene tenuto premuto per 5 secondi, l'indicazione "00" lampeggia sulla sezione del display relativa alla temperatura.



(2)Premere ripetutamente il pulsante per l'annullamento del timer fino a quando non viene emesso un segnale acustico prolungato.

• L'indicazione del codice cambia secondo l'ordine seguente e viene notificata con un segnale acustico prolungato.


N.	Codice	N.	Codice	N.	Codice		
1	00	10	CH	21)	E7		
2	E5	12	EO	22	U2		
3	Н8	13	J3	23	คป		
4	UЧ	14)	<i>C9</i>	24)	UF		
(5)	<i>R</i> 6	15	JB	25	AI		
6	LY	16	UO				
7	E6	17)	UR				
8	L5	18	H9				
9	A5	19	PY] <u> </u>			
10	F3	20	LC	Nota: I numeri di codice rappresentati con lo sfondo grigio si riferiscono ai modelli a solo			
	raffreddamento.						

< Note >


- 1. L'emissione di un segnale acustico breve e di altri due consecutivi indica che i codici non corrispondono.
- 2. Per cancellare la visualizzazione del codice, tenere premuto il pulsante per l'annullamento del timer per 5 secondi. La visualizzazione del codice scompare da sola anche quando il pulsante non viene premuto per 1 minuto.

(3) Schema a blocchi delle diagnosi


Diagnosi ①




Diagnosi 2




Diagnosi 3





Diagnosi 4




Diagnosi 5 II codice U4 viene visualizzato sul display del telecomando












Diagnosi ® - Il codice U5 viene visualizzato sul telecomando




Diagnosi 7 II codice A5 viene visualizzato sul display del telecomando




Diagnosi ® - Il codice A6 viene visualizzato sul telecomando




Diagnosi 9 Il codice C4 viene visualizzato sul display del telecomando




Diagnosi ® Il codice C9 viene visualizzato sul display del telecomando




Diagnosi (1) Il codice E5 viene visualizzato sul telecomando




Diagnosi @ Codice H9 visualizzato sul telecomando



Diagnosi (3) Codice J6 visualizzato sul telecomando



Diagnosi 4 Codice P3 visualizzato sul telecomando



4. Varie

(1) Commutazione della funzione di controllo mediante recisione dei ponticelli. Codice del ponticello sulla scheda a circuiti stampati dell'unità interna

Codice del ponticello sulla scheda a circuiti stampati dell'unità interna	Descrizione della funzione	Modalità normale senza modifica del ponticello (Impostazione di fabbrica)	Quando il ponticello viene tagliato
JB	Impostazione per la deumidificazione programmata permanente	Velocità del ventilatore in fase di raffreddamento a termostato spento Velocità del ventilatore impostata mediante telecomando	Velocità del ventilatore in fase di raffreddamento a termostato spento Zero (il funzionamento si arresta)
JC	Impostazione per il riavvio automatico	Con la funzione di riavvio automatico	Senza la funzione di riavvio automatico Quando si verifica un'interruzione di energia elettrica, l'unità non riprende automaticamente a funzionare una volta ripristinata l'alimentazione, e rimane spenta. L'interruzione di energia elettrica, inoltre, annulla anche l'impostazione del timer.

(2) Funzionamento indipendente di due climatizzatori

Se vengono installate due unità interne in uno stesso ambiente, è necessario modificare l'indirizzo del telecomando di una delle due unità secondo la seguente procedura.


< Procedura>

Impostazione del selettore di indirizzo del telecomando: [1] (impostazione di fabbrica) → [2] (fare riferimento al diagramma di seguito riportato)

Impostazione del selettore di indirizzo (SW2) sulla scheda a circuiti stampati dell'unità interna:


[1] (impostazione di fabbrica) \rightarrow [2] (fare riferimento al diagramma sottostante).

Modifica dell'indirizzo del telecomando



Modifica dell'indirizzo dell'unità interna

(Rimuovere il coperchio di servizio ed individuare il selettore di indirizzo illustrato nella figura in basso).



3. Prova di funzionamento

FUNZIONAMENTO DI PROVA E COLLAUDO

Funzionamento di prova e collaudo

- (1) Misurare la tensione di alimentazione e accertarsi che sia compresa nell'intervallo di valori nominali.
- (2) Il funzionamento di prova deve essere effettuato o nella modalità di raffreddamento o in quella di riscaldamento.

Per pompa di calore

Nella modalità di raffreddamento, selezionare la temperatura programmabile più bassa; nella modalità di riscaldamento, selezionare la temperatura programmabile più alta.

- Il funzionamento di prova può essere disabilitato in entrambe le modalità in funzione della temperatura ambiente.
- Una volta terminato il funzionamento di prova, impostare la temperatura ad un livello normale (da 26 a 28 °C nella modalità di raffreddamento, da 20 a 24 °C nella modalità di riscaldamento).
- A scopo di protezione, una volta spento, il sistema disabilita l'accensione per 3 minuti.

(Per il funzionamento di raffreddamento, in caso di temperatura ambiente bassa)

Selezionare la temperatura programmabile più bassa.

• Nella modalità di raffreddamento, il funzionamento di prova può essere disabilitato in funzione della temperatura ambiente.

Utilizzare il telecomando per eseguire il funzionamento di prova nel modo di seguito riportato.

Funzionamento di prova mediante telecomando

- (1) Premere il pulsante di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO per accendere il sistema.
- (2) Premere simultaneamente i pulsanti SU, GIÙ e MODALITÀ.
- (3) Premere due volte il pulsante MODALITÀ.
 (Sul display verrà visualizzato il simbolo "T" a indicare che è stata selezionata la modalità Funzionamento di prova)
- (4) La modalità di funzionamento di prova ha una durata di circa 30 minuti, dopodiché il sistema passa in modalità normale. Per interrompere il funzionamento di prova, premere il pulsante di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO.
- Una volta terminato il funzionamento di prova, impostare la temperatura ad un livello normale (da 26 a 28 °C).
- A scopo di protezione, una volta spento, il sistema disabilita l'accensione per 3 minuti.
- (3) Effettuare il funzionamento di prova in conformità a quanto prescritto nel manuale di funzionamento in modo da accertarsi che tutte le funzioni e i componenti, ad es. il movimento delle feritoie di ventilazione, funzionino correttamente.
- * Il climatizzatore assorbe pochissima energia elettrica quando si trova nella modalità di attesa. Se una volta installato l'impianto non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, spegnere l'interruttore elettrico in modo da evitare un inutile consumo di energia elettrica.
- * Se nel sospendere l'alimentazione al climatizzatore, l'interruttore elettrico scatta, il sistema provvederà a ripristinare la modalità di funzionamento originale quando tale l'interruttore verrà riacceso.

Elementi da controllare

Elementi da controllare	Sintomo (visualizzazione diagnostica sul telecomando)	Verifica
Le unità interna ed esterna sono installate correttamente su basi solide.	Caduta, vibrazioni, rumore	
Non vi sono perdite di gas refrigerante	Funzione di raffreddamento / riscaldamento incompleta	
Le tubazioni del liquido, del gas refrigerante e la prolunga del tubo flessibile di drenaggio sono dotate di adeguato isolamento termico.	Perdita d'acqua	
La linea di drenaggio è installata correttamente.	Perdita d'acqua	
Il collegamento a terra del sistema è stato eseguito correttamente.	Dispersione elettrica	
Sono stati utilizzati i cavi specificati per la linea elettrica di collegamento.	Inattivo o bruciatura (U4)	
La presa e lo scarico d'aria dell'unità interna o esterna hanno il percorso dell'aria libero.	Funzione di raffreddamento /	
Le valvole di chiusura sono aperte.	riscaldamento incompleta (E5)	
L'unità interna riceve correttamente i segnali del telecomando.	Inattivo	



La certificazione ISO 14001 assicura che il sistema possiede tutte le caratteristiche di gestione ambientale tali da proteggere la salute umana e l'ambiente dall'impatto potenziale delle nostre attività, nonché dei nostri prodotti e servizi, allo scopo di fornire un'assistenza diretta a mantenere e migliorare la qualità dell'ambiente stesso.



Daikin Europe NV è stata omologata da LROA per il suo Sistema Gestione Qualità, conformemente agli standard ISO9001. ISO9001 fa riferimento all'assicurazione di qualità relativa alla concezione, allo sviluppo e alla fabbricazione, nonché ai servizi collegati al prodotto.



Le unità Daikin sono conformi alle norme Europee che garantiscono la sicurezza del prodotto.



DAIKIN EUROPE SA partecipa al Programma di certificazione EUROVENT. I prodotti interessati figurano nella Guida EUROVENT dei Prodotti Certificati.

I PRODOTTI SONO DISPONIBILE PRESSO:

Printed in Belgium / ESIT 99-02

Le caratteristiche tecniche sono suscettibile di cambiamento senza preavviso.

DAIKIN EUROPE SA

Zandvoordestraat 300 B-8400 Ostenda Belgio

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Sede: Umeda Center Bldg., 4-12 Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka 530 Giappone